



Gebrauchsanweisung
58 1767 (de)
58 1768 (nl)
58 1769 (el)
58 1770 (es)
58 1771 (pt)
58 1772 (ru)
58 1773 (pl)
58 1774 (cs)
58 1775 (hu)

Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
58 1778 (de)
58 1778 (de)
58 3524 (en)
58 3525 (fr)
58 3527 (nl)
58 3534 (es)
58 3535 (pt)
58 3536 (it)
58 3537 (el)
58 3538 (cs)
58 3539 (hu)
58 3540 (pl)
58 3541 (ru)
58 3543 (tr)
58 3458 (da)
58 3459 (sv)
58 3460 (no)
58 3461 (fi)

1) 01 4254


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 48 2981
Set


Zubehoer:
HZ24000
Backblech Alu
HZ24100
Backblech emailliert
HZ24200
Backblech (Auszug)
HZ24300
Universalpfanne
HZ24400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ24700
Profipfanne
HZ24800
Profipfanne + Rost
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



e234221-6/3


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1)17 4791
Set
2) 21 5852
Set
3) 21 5832
Set


e234221-6/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



e234221-6/5

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



28 4913

29 0112
Set

28 4917

28 4911

29 5051

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101