Spare Part List

Pos	12NC	Description
022 1	**4812 460 68591**	Trim side left
022 2	**4812 460 68589**	Trim side right
025 1	**4812 460 88314**	Trim lower
025 2	**4812 460 68592**	Profile
040 0	**4812 417 19275**	Hinge
047 0	**4812 417 78152**	Cover hinge
110 0	**4812 498 68262**	Door handle
110 1	**4812 466 68858**	Rubber door handle
121 4	**4812 460 58418**	Exhaust fume
141 0	**4812 450 59598**	Oven glass
142 0	**4812 450 59567**	Oven door inner glass
143 0	**4812 450 59488**	Oven door glass
143 1	**4812 404 18455**	Support
191 0	**4812 466 88912**	Gasket door
201 0	**4812 442 69486**	Panel rear
245 0	**4812 458 19334**	Oven shelf
247 0	**4812 418 38138**	Fat pan
301 0	**4812 452 49702**	Panel control
320 1	**4812 528 88106**	Clamp ring
334 1	**4812 412 79269**	Knob thermostat
334 2	**4812 412 79272**	Knob elec. oven
334 8	**4812 410 78227**	Knob clock
351 0	**4812 310 28093**	Pilot lamp
354 0	**4819 462 79749**	Lens red
440 0	**4812 361 18492**	Motor fan
441 0	**4812 361 18498**	Ventilator
443 0	**4819 515 48065**	Fan 6-blades
452 0	**4812 259 98466**	Heating element 900W + 1600W 230V
456 0	**4812 259 98421**	Heating element lower 1150W 230V
490 1	**4812 290 68255**	Clamp cable
490 2	**4812 321 48026**	Cap feed through
491 0	**4812 290 68329**	Connection block
503 0	**4819 349 48019**	Timer.
554 0	**4812 282 08627**	Thermostat
557 0	**4812 282 28315**	Thermostat 130 degrees C
557 1	**4812 282 28323**	Thermostat 75°C
620 0	**4812 273 18096**	Oven switch
651 0	**4819 134 88153**	Oven lamp 25W 230V
652 0	**4819 255 18237**	Holder lamp rear
656 0	**4812 450 28007**	Lamp screen rear
915 0	**4819 505 18145**	Nut fan motor
993 0	**4812 310 39078**	Mounting kit

© Whirlpool EMEA

Exploded View

