


Gebrauchsanweisung
51 5864
(D,GB,F,I,NL)
51 5862
(CH,10A)
51 6144
(GB,10A)

Kochbuch
51 5729
(D)
51 5853
(F)
51 5849
(NL)
51 6252
(GB)


Kurzanweisung
51 6004
(D)

Lüfternachlauf:
05 8370
GB1,GB2

Zubehör:
Einbaurahmen
HZ 67040
kratzfeste Abdeckung
HZ 67740
Alu–Backblech
HZ 8055
Glaspfanne
HZ 8056
Glasbräter
HZ 9150


1) 03 0681
grün
2) 03 0691
3) 03 0679

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



1) 11 4538
Backblech
2) 11 4539
3) 11 4537
Glasschale
4) 27 0323
B1,D1,F1,NL1,CH2,
CH1,D2,B2,F2,NL2
27 1620
GB1,GB2
5) 08 8518
D1,NL1,F1,CH1,B1
09 2677
D2,NL2,F2,CH2,B2
08 8591
GB1
09 2676
GB2
6) 27 3122
D1,NL1,NL2,F1,F2,
CH1,CH2,B1,B2
28 3307
D2,GB1,GB2
7) 27 0324
D1,D2,NL1,NL2,F1,F2,
CH1,CH2,B1,B2
27 1621
GB1,GB2
8) 23 2269
D2,GB1,GB2
23 1101
D1,NL1,NL2,F1,F2,
CH1,CH2,B1,B2
9) 03 2778
D1,NL1,F1,CH1
GB1,B1

02 8732
Anschlag–Backblech

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



1) 08 7498
mitbestellen

2) 09 2690

3) 05 8148
D1,D2,NL1,NL2,
F1,F2
B1,B2
30 Ohm
06 5930
GB1,GB2,CH1,CH2

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101