



1) 27 0302 D1 11 9851 D2 28 2466 D3	2) 02 6654 rot	3) 27 0458 D1 27 0514 D2 28 2467 D3	4) 02 8696 D1 02 8476 D2 03 2467 D3
5) 03 0339 D1 03 0109 D2 06 5617 D3	6) 11 9898 D1 11 9847 D2 27 3180 D3	7) 27 3177 D1 27 3316 D2 27 3179 D3	8) 03 2954 D1,D3 03 2955 D2

Gebrauchsanweisung
51 5532
(D,F,GB,I,NL,DK)
Tips und Rezepte
51 3804
(D)
Montageanleitung
51 5519
(D,F,GB,I,NL,DK)
Bratzeitautomatik-Wählscheibe
51 3359
(D,F,GB,I,NL)

Zubehör:

HZ 8042
Bratpfanne
HZ 8043
Alu-Backblech
HZ 8044
Spritzschutzpfanne
HZ 8057
Universalpfanne
HZ 8082
Katalyse-Set
HZ 8086
Backblech emailliert
HZ 9150
Glasbräter
HZ10000
Wechselgriff
Messing poliert
HZ10001
Wechselgriff
velour-vernickelt
HZ10002
Wechselgriff
hochglanz-verchromt


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 27 1576 D1
27 1572 D2
27 3183 D3
2) 70 7255 63 mA/T
3) 02 8631 Set
4) 03 0405 kompl.
5) 27 1577 D1
27 1573 D2
27 3184 D3

E231484–3/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 11 1284
Rost
2) 11 1270
Spritzschutz
3) 11 1286
Backblech
4) 11 4891
Kombipfanne

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101