



1) **02 6604**
D1,D2
02 7277
D4,D5
03 2316
D3
03 1269
D6

Gebrauchsanweisung
51 4574
(D,GB,F,I,NL)
Einbauanleitung
51 3664
(D,F,GB,I,NL)
Bratzeit-Automatik-Wählscheibe
51 3359
(D,F,GB,I,NL)
Tips und Rezepte
51 3804
(D)
02 1267
Befestigungssatz

Zubehör:
HZ 8042
Bratpfanne
HZ 8043
Alu-Backblech
HZ 8057
Universalpfanne
HZ 8082
Katalyse-Set
HZ 8086
Backblech emailliert
HZ 9150
Glasbräter

HZ10000
Wechselgriff
Messing poliert
HZ10001
Wechselgriff
velour-vernickelt
HZ10002
Wechselgriff
hochglanz-verchromt

Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101




1) 11 8889
D1,D2,D3
27 1572
D4,D5,D6

2) 02 8631
Set

3) 11 8890
D1,D2,D3
27 1573
D4,D5,D6

Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2020) by Siemens / SERGR_4101