



Gebrauchsanweisung
52 2068– (DE)
52 2069– (GB)
52 2070– (FR)
52 2071– (NL)
52 2072– (DK)
52 2073– (ES
52 2074– (IT)
52 2075– (PT)
52 2076– (GR)
52 2331– (SE)
52 2333– (NO)
52 2334– (FI)
52 2335– (RU)
Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)
Bratautomatikscheibe
52 1242–(D)
Kurzanleitung
52 0755–(D)
Kochbuch
52 1179–(D)
Einbausatz
06 8506
Zubehör:
HZ24200
Backblech–Auszug
HZ 24100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 24300
Universalpfanne
HZ 24400
Kombirost
HZ 9150
Glasbräter
fortsetzung Seite 2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101


HZ 25070
CD–ROM–Rezepte
HZ 25001
Adapterkabel

1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set



e232762-5/2


Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 51 9252
Typenschild

e232762-5/3

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

e232762-5/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101