


Gebrauchsanweisung
52 3860
(de,en,fr,nl,it,es,el)
Montageanleitung
51 7991
(de,en,fr,nl,it,es,el)


Kochbuch
52 1984
(de)

1) 02 5876

Zubehör:


Bratrost engmaschig
Z1440X0
Bratrost gekröpft
Z1430X0
Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Emaill
Z1340X0
Bratenblech
Z1510X1
Brotbackstein
Z1910X0
Grillpfanne u. Bratrost
Z1230X0
Nachrüstsatz Clou/Kat.
Z1740X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X0

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101




1) 15 5262
V01
15 5260
V02
2) 17 3026
V01
17 3022
V02
3) 17 3025
V01
17 3021
V02
4) 17 3024
V01
17 3020
V02
5) 17 3023
V01
17 3019
V02

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101



1) 02 6593
2) 18 3601
V01
18 2903
V02
3) 35 5647
V01
35 5679
V02
4) 36 2251
V01
36 2264
V02
5) 18 2612
V01
18 2427
V02
6) 15 4762
7) 17 2646

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101



1) 17 2647
2) 26 1674
kompl.
3) 16 0916
4) 15 4836
5) 16 0916

Copyright © (2018) by Neff / SERGR_4101