


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 8650 (de)


Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Infopaket
58 8240 (de)

Zubehoer:
HEZ331000
Backblech emailliert
HEZ331010
Backblech Antihaft
HEZ332000
Universalpfanne
HEZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HEZ333000
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ334000
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325000
Grillblech 2–teilig

1) 01 4254

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 49 0541
Set


Zubehoer:
Glaspfanne
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ317000
Pizzaform
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HEZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HEZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
HEZ329022
Ecolyse–Set

e135422-6/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 8492



e135422-6/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 42 0735

2) 42 2707

e135422-6/4

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

e135422-6/5

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e135422-6/6

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101