


1) 27 2268 DK1,SF1,N1 27 2334 SF2

2) 02 6654 rot 02 8979 gelb

4) 02 8476 DK1,SF1,N1 02 8696 SF2

5) 03 0109 DK1,SF1,N1 03 0339 SF2

6) 11 9847 DK1,SF1,N1 11 9898 SF2

7) 27 0514 DK1,SF1,N1 27 0458 SF2

8) 03 2955 DK1,N1,SF1 03 2954 SF2

Gebrauchsanweisung
51 4302
DK1
(S,N,SF,DK)
51 5058
N1,SF1,SF2
(S,N,SF)
Tips und Rezepte
51 3559
(DK)
51 2778
(N)
Montageanleitung
51 3664
DK1
(D,F,GB,I,NL,DK)
51 4502
N1,SF1,SF2
(S,N,SF)
Bratzeit-Automatik-Tabelle
51 3533
(S,N,SF,DK)

Zubehör:

HZ 8042
Bratpfanne

HZ 8043
Alu-Backblech

HZ8044
Spritzschutzpfanne


HZ8057
Universalpfanne

HZ8082
Katalyse-Set

HZ8086
Backblech, emailliert

HZ9150
Glasbräter

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 27 1572
DK1,N1,SF1
27 1576
SF2


2) 70 7255
63 mA/T

3) 02 8631
Set

4) 03 0405
kompl.

5) 27 1573
DK1,N,SF1
27 1577
SF2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101