Spare Part List

Pos	12NC	Description
011 0	**4812 462 18255**	Foot
022 1	**4812 460 49739**	Trim side left
022 2	**4812 460 49738**	Trim side right
025 1	**4812 460 58435**	Trim lower control panel
025 2	**4812 460 58437**	Profile
040 0	**4812 417 19275**	Hinge
047 0	**4812 417 78152**	Cover hinge
110 0	**4812 498 68282**	Door handle
110 1	**4812 466 68858**	Rubber door handle
110 2	**4812 404 38747**	Centering door handle
121 4	**4812 460 58436**	Exhaust fume Venturi
141 0	**4812 450 59749**	Oven glass + supports
142 0	**4812 450 59771**	Inner glass
143 0	**4812 450 59488**	Oven door glass
143 1	**4812 404 88105**	Trim ovenglass
191 0	**4812 466 88932**	Gasket door
201 0	**4812 442 69504**	Panel rear
245 0	**4812 458 19334**	Oven shelf
246 0	**4812 418 38142**	Baking tray
261 0	**4812 458 19304**	Inset grid left
261 1	**4812 458 19303**	Inset grid right
301 0	**4812 452 49836**	Panel control
334 1	**4812 412 79322**	Knob thermostat
334 2	**4812 412 79347**	Knob elec.oven MF 5
351 0	**4812 310 28093**	Pilot lamp
354 0	**4819 462 79749**	Lens red
440 0	**4812 361 18492**	Motor fan
441 0	**4812 361 18498**	Ventilator
443 0	**4819 515 48065**	Fan 6-blades
452 0	**4812 259 98474**	Heating element upper/grill
456 0	**4812 259 98421**	Heating element lower 1150W 230V
490 1	**4812 290 68255**	Clamp cable
490 2	**4812 321 48026**	Cap feed through
491 0	**4812 290 68329**	Connection block
554 0	**4812 282 08627**	Thermostat
557 0	**4812 282 28315**	Thermostat 130 degrees C
557 1	**4812 282 28323**	Thermostat 75°C
620 0	**4812 273 18096**	Oven switch
651 0	**4819 134 88153**	Oven lamp 25W 230V
652 0	**4819 255 18237**	Holder lamp rear
656 0	**4812 450 28007**	Lamp screen rear
914 0	**4812 505 18421**	Nut M4
915 0	**4819 505 18145**	Nut fan motor
932 0	**4819 492 68714**	Spring upper heating element
950 1	**4812 466 68909**	Gasket
993 0	**4812 310 39078**	Mounting kit

© Whirlpool EMEA

Exploded View

