


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
58 8433 (de)
58 8434 (fr)
58 8817 (el)

Montageanweisung
58 8262
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehoer:
HEZ331000
Backblech emailliert
HEZ331010
Backblech Antihaft
HEZ332000
Universalpfanne
HEZ332010
Universalpfanne
Antihaft
HEZ333000
Profipfanne
HEZ333001
Deckel f. Profipfanne
HEZ334000
Kombirost
HEZ324000
Einlegerost
HEZ325000
Grillblech 2–teilig
HEZ336000
Glaspfanne

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Zubehoer:
HEZ6001
Backform
Auslaufsicher
HEZ317000
Pizzaform
HMZ21GB
Glasbraeter
HEZ6000
Metallbraeter
HEZ338200
Teleskopauszug
2–fach
HEZ338300
Teleskopauszug
3–fach
HEZ338305
Teleskop–Vollauszug
3–fach
Ecolyse–Set
HEZ329020

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .
1) 06 8492




Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 42 0735


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101