


1) **27 2268** **D1** **27 2334** **D2,D3**
2) 02 6654 **rot** 02 8979 **gelb**
3) **27 0514** **D1** **27 0458** **D2,D3**
4) **02 8476** **D1** **02 8696** **D2,D3**
5) **03 0109** **D1** **03 0339** **D2,D3**
6) **11 9847** **D1** **11 9898** **D2** **27 3180** **D3**
7) **27 3178** **D1** **27 3177** **D2** **27 3179** **D3**
8) **03 2955** **D1** **03 2954** **D2,D3**

Gebrauchsanweisung
51 4781
(D,F,GB,I,NL)

Tips und Rezepte
51 3804
(D)


Montageanleitung
51 3664
(D,F,GB,I,NL)

Bratzeitautomatik–
Wählscheibe
51 3359
(D,F,GB,I,NL)

Zubehör:


HZ 8042
Bratpfanne
HZ 8043
Alu–Backblech
HZ 8044
Spritzschutzpfanne
HZ 8057
Universalpfanne
HZ 8082
Katalyse–Set
HZ 8086
Backblech emailliert
HZ 9150
Glasbräter
HZ1000
Wechselgriff
Messing poliert
HZ10001
Wechselgriff
velour–vernickelt
Wechselgriff
hochglanz–verchromt

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 27 1572
D1
27 1576
D2
27 3183
D3
2) 70 7255
63 mA/T
3) 02 8631
Set
4) 03 0405
kompl.
5) 27 1573
D1
27 1577
D2
27 3184
D3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 11 1284
   Rost
2) 11 1270
   Spritzschutz
3) 11 1286
   Backblech
4) 11 4891
   Kombipfanne

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101