Κατάλογος αντ/κών

Προϊόντα καθαρισμού αέρος
1505


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
934000129	00	Electrolux	END32320W	FR - GR

FS Combi Tops Frost Free > 56 cm Πλάτος

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599727707
2010/03/08
7KJ

© Electrolux


14
16
17
16
18
1
1
19
1
20
6
13
9
10
12
11
21
4
5
3
4
27
28
27
28
29
29
30
30
31
32
1
33
34
35
1
2
25
24
23
22
P00003013156


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003013156
P00003018288

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	934000129	00	20090301	END32320W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	4055050860	A	Βίδα
2	4055050878	A	Στήριγμα
3	4071434726	A	Φίλτρο
4	4055050886	A	Συνδετήρας
5	4055050894	A	Σωληνάκι
6	4055050902	A	Λεκάνη αποστράγγισης
9	4055050910	A	Συμπιεστής,Embraco EMY46CLP
10	4055050928	A	Συνδετήρας
11	4055050936	A	Στοιχείο
12	4071433694	A	Καλώδιο παροχής,/*
13	4071433702	A	Κιβώτιο συνδέσεων,/*
14	4071434445	A	Ταινία,/*
16	4071434783	A	Κιβώτιο συνδέσεων,/*
17	4071434775	A	Κιβώτιο συνδέσεων,/*
18	4055050944	A	Βίδα
19	4071434791	A	Κάλυμμα,Μαύρο
20	4071434809	A	Κλειδαριά,/*
21	4055050951	A	Μονάδα,Καλωδίωση,Ρελέ
22	4071434825	A	Προστατευτικό περίβλημα
23	4071434833	A	Στήριγμα καλωδίου,/*
24	4071434841	A	Ρελέ εκκίνησης,PTC
25	4055050969	A	Προφυλακτήρας,(4TM189KFBYY-53)
28	4071434866	A	Ροδέλα,/*
29	4071434874	A	Περίβλημα,/*
30	4071434882	A	Ελαστικό απόσβεσης
31	4055050985	A	Στοιχείο
32	4055050993	A	Άξονας τροχού
33	4055051009	A	Βίδα
34	4071434890	A	Πλαίσιο στηρίγματος
35	4055051017	A	Μπουλόνι

© Electrolux



© Electrolux

P00003013154

Αρ. διασκόρπισης P00003013154
P00003018289

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	934000129	00	20090301	END32320W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	4071434916	A	Κάλυμμα στροφέα,Λευκό
2	4055050761	A	Βίδα
3	4071433991	A	Στροφέας,Άνω
4	4071434007	A	Καυστήρας μεσαίος,Κεντρικό
5	4055050779	A	Διακόπτης πόρτας
7	4071434023	A	Στροφέας,Κάτω
9	4071434031	A	Πέλμα στήριξης
10	4071434049	A	Πέλμα στήριξης,Μεταβαλλόμενο
11	4071434056	A	Καλωδίωση συνδέσεων,/*
12	4071434064	A	Δακτύλιος ελαστικός,/*
13	4071434072	A	Κάλυμμα,/*
14	4071434080	A	Κάλυμμα ηλεκτρονικής πλακέτας,/*
15	4071434106	A	Πλακέτα ηλεκτρονική
16	4071434114	A	Δακτύλιος στεγανοποίησης,/*
17	4071434122	A	Στεγανοποιητικό,Κουμπί,/*
18	4071434130	A	Κουμπί,/*
19	4071434098	A	Κάλυμμα ηλεκτρονικής πλακέτας,/*
20	4071434932	A	Σωλήνας,/*
21	4071434148	A	Θερμίστορ
23	4071434924	A	Κάλυμμα
24	4055050787	A	Μονάδα,Θερμοκρασία
25	4055050795	A	Προστατευτικό λυχνίας
26	4071433652	A	Λυχνία,25W
27	4071434155	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,/*
28	4071434163	A	Αγωγός εξαερισμού,/*
29	4071434171	A	Κέλυφος,Αεραγωγός,/*
30	4071434189	A	Αποσμητικό
31	4071434197	A	Σχάρα εξαερισμού
32	4071434205	A	Κάλυμμα λυχνίας,/*
33	4071434213	A	Κάλυμμα,/*
35	4071434221	A	Κάλυμμα βίδας,/*
36	4071434239	A	Σχάρα εξαερισμού
37	4071434247	A	Κάλυμμα λυχνίας,/*
38	4071434254	A	Κέλυφος,Αεραγωγός,/*
39	4071434262	A	Διακόπτης συρόμενος,/*
40	4071434296	A	Πλάκα στεγανοποίησης,/*
41	4071434304	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,/*
42	4071434312	A	Κάλυμμα,/*
43	4071433645	A	Λυχνία,Μπλε,15W
44	4055050803	A	Πρόσοψη βάσης,Λυχνία
45	4055050811	A	Βίδα,M4xL6
46	4071434338	A	Βραχίονας στερέωσης,Πτερύγιο ανεμιστήρα,/*
47	4071434346	A	Πτερύγιο ανεμιστήρα
48	4071434361	A	Στήριγμα,Κινητήρας ανεμιστήρα,/*


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P00003013154
P00003018289

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	934000129	00	20090301	END32320W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
50	4071434387	A	Θερμίστορ
51	4071434395	A	Ασφάλεια τήξης,/*
52	4071434403	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,/*
53	4071434379	A	Αποσβεστήρας,Κινητήρας ανεμιστήρα,/*
54	4071433660	A	Κινητήρας ανεμιστήρα
55	4071434411	A	Στεγανοποιητικό,Χειρολαβή,/*
56	4071434429	A	Καλωδίωση συνδέσεων,/*
57	4071434353	A	Στήριγμα,Κινητήρας ανεμιστήρα,/*
59	4071434437	A	Σωλήνας,/*
60	4071434445	A	Ταινία,/*
61	4055050829	A	Κάλυμμα,Αντίσταση
62	4071434460	A	Κάλυμμα,/*
64	4055050837	A	Εξατμιστής,(R600a)
65	4055050845	A	Αντίσταση απόψυξης
66	4055050852	A	Στήριγμα,Αντίσταση
67	4071434502	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,/*
68	4071434510	A	Ενδιάμεσο τμήμα

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N00002097934
P00003018290

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	934000129	00	20090301	END32320W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	4071433728	A	Λάστιχο πόρτας,Πόρτα καταψύκτη
2	4071433744	A	Αντιτριβικός δακτύλιος,/*
3	4071429031	A	Διακριτικό σήμα,(logo)
4	4071433975	A	Πόρτα καταψύκτη,Λευκό
5	4071433769	A	Στροφέας πόρτας
7	4071433751	A	Αντιτριβικός δακτύλιος,/*
8	4071433967	A	Πόρτα συντήρησης,Λευκό
9	4071433736	A	Λάστιχο πόρτας,Πόρτα συντήρησης
10	4071433793	A	Ράφι πόρτας
11	4071433801	A	Μισό ράφι
12	4071433819	A	Ράφι πόρτασφιαλών
13	4071433868	A	Μισό ράφι
14	4071433876	A	Συνδετήρας,/*
15	4071433884	A	Θήκη αυγών
16	4071433892	A	Κλειδαριά
17	4071433900	A	Κάλυμμα
18	4071433918	A	Δοχείο
19	4071433934	A	Κάλυμμα
20	4071433926	A	Δοχείο
21	4071433942	A	Διακοσμητικό,Χειρολαβή πόρτας,Ασημί/γκρι,/*
22	4071433959	A	Ράφι πόρτας
999	50298769006	A	Συσκευασία

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N00002097936
P00003018291

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	934000129	00	20090301	END32320W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	4071434528	A	Παγοθήκη,Πλήρες
2	4071434536	A	Λεκάνη,Πάγος
3	4071433686	A	Ελατήριο
4	4071434544	A	Τερματικό,Λεκάνη,Πάγος
5	4071434551	A	Κουμπί,Διανεμητής,κύβοι πάγου
6	4071434569	A	Δοχείο,Παγοθήκη
7	4071434577	A	Οδηγός,Αριστερά,Ράφι
8	4071434601	A	Πλαίσιο στηρίγματος
9	4071434593	A	Οδηγός,Κεντρικό
10	4071434585	A	Οδηγός,Δεξιά,Ράφι
12	4071434619	A	Θήκη,Θάλαμος κατάψυξης
13	4071434627	A	Ράφι τροφίμων
14	4071434635	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας
15	4071434643	A	Βραχίονας συγκράτησης φιαλών
16	4071434650	A	Δίσκος κρυστάλλινος,με,Πλαίσιο
17	4071434668	A	Δίσκος κρυστάλλινος,με,Πλαίσιο
18	4071434676	A	Δίσκος,Πλαστικό,Πλαίσιο
19	4071434692	A	Εισαγωγή αέρα
20	4071434700	A	Δίσκος
21	4071434684	A	Συρτάρι λαχανικών

© Electrolux