EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια πιάτων
2430


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
911741014	00	Privileg	069582_1028	AT - DE

Πλυντήρια πιάτων,
δαπέδου

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599346064
2002/01/24
ZM

© Electrolux



9113000455


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113000455
P09113003157

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741014	00	20001222	069582_1028

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130A	1525399000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Περιμετρικό,L=1565
143	1521893006	A	Ρυθμιστήρας,Δεξιά,Πλήρες
143	1521893105	A	Ρυθμιστήρας,Αριστερά,Πλήρες
150	50246523000	A	Κάδος
303	1522533015	A	Βάση
326	1520587062	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Λευκό,LS45
326A	1520587161	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά,Λευκό,LS45
330	1522017019	A	Πέλμα στήριξης
330A	1523477014	A	Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
335	1523261004	A	Οδοντωτός τροχός
344	50203935007	A	Ελατήριο συγκράτησης
514	50223901005	A	Τριβέας,Τάπα
521	1520145010	A	Τάπα,Κάλυμμα πλαϊνό
523	1522029105	A	Βάση μεταλλική,Πλήρες,Γκρι
523B	1521220036	A	Ενίσχυση,Στήριγμα
531	1523262002	A	Βίδα ρύθμισης,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
550	1522116001	A	Κάλυμμα προστατευτικό
550A	1522879103	A	Προστατευτικό,Εμπρός,Επάνω
550B	1520909043	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση
552	1520512003	A	Οδηγός ολίσθησης καλαθιού,Άνω
552A	1525272108	A	Οδηγός,Εσωτερικό πόρτας,Λευκό
552B	1522238003	A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Δεξιά
552B	1522238102	A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Αριστερά
552C	1523242004	A	Πέλμα ολίσθησης,Πέλμα στήριξης
552D	1523241014	A	Οδηγός,Πέλμα στήριξης,Κεντρικό
567	50203931006	A	Στήριγμα
597	1520479104	A	Τερματικό καλαθιού,Εμπρός,Ανοικτό γκρι
597A	1525376206	A	Τερματικό,Πίσω,Ανοικτό γκρι
999	1529784900	A	Οδηγίες χειρισμού,(de)
999	1529814103	A	Οδηγίες χειρισμού,Βάση,(de)

© Electrolux


7
19
1
550A
13
523C
118
550B
523B
514
509
4
260A
4A
130B
119
130
531
5
3
260C
309
523A
3A
10
12
37
550
11


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113003137
P09113003158

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741014	00	20001222	069582_1028

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1522327004	A	Timer,D23270/0
003	50234489008	A	Θερμοστάτης,60°C
003A	1521172203	A	Θερμοστάτης διπλός,75¦C
004	50248327004	A	Kit,Κινητήρας,Αντλία πλύσης
004A	1520758507	A	Κινητήρας,Αντλία εξαγωγής
005	1523650107	A	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Προστασία υπερχείλισης
007	50253835008	A	Μικροδιακόπτης,Πόρτα
010	50248390002	A	Αντίσταση,230V./2100W.
011	50226690001	A	Kit,Αντιπαρασιτικός πυκνωτής
011	50244365008	A	Kit,Πυκνωτής,5mF.
012	50209437008	A	Πιεσοστάτης,1 στάθμη
013	50261143007	A	Πληκτρολόγιο,1 πλήκτρο
019	50226589005	A	Λυχνία ελέγχου,l=150
037	1521594000	A	Κιβώτιο συνδέσεων
118	1525531107	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό,Γκρι
119	50248331006	A	Kit,Στεγανοποιητικό
130	50657524000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Πτερύγιο αντλίας
130B	50225319008	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντλία εξαγωγής
260A	1520662014	A	Ελατήριο στερέωσης,Αντλία εξαγωγής
260C	1522220001	A	Ελατήριο στερέωσης,Θερμοστάτης
309	1522164001	A	Κάλυμμα,Κιβώτιο συνδέσεων
509	50224341003	A	Στήριγμα,Στήριγμα κινητήρα
514	50657519000	A	Τριβέας,Κινητήρας
523A	50217854004	A	Βάση θερμοστάτη
523B	50657521006	A	Στήριγμα κινητήρα
523C	1520670009	A	Βάση πληκτρολογίου,Μονάδα,Μεταλλικό
531	1520369008	A	Μπουλόνι,M4x13mm H
550	1523887006	A	Προστατευτικό,Αντίσταση
550A	1523800009	A	Προστατευτικό,Timer
550B	1523210001	A	Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα
999	1522715208	A	Καλωδίωση

© Electrolux



527E
130E
141
127A
125A
527C
145
135
139A
527D
514A
106
125
139
154
111
130F
132
120
120B
550A
527A
112
113
320
116B
147
550
309
140
130C
116A
116
148
509
523
567
155
110
110A
130B
110B
9113003159
© Electrolux
- 5 -

Αρ. διασκόρπισης P09113003159
P09113003159

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741014	00	20001222	069582_1028

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1523172102	A	Ακροστόμιο,Ψεκαστήρας κάτω,Γκρι
110	50224055009	A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης,L=700mm.
110	50261404003	A	Σωληνάκι,Πιεσοστάτης,L=480mm.
110A	50223576005	A	Σωλήνας,Αποσκληρυντής,Φρεάτιο,L=340
110B	50658941005	A	Σωλήνας,Καμπάνα,L=350
111	50248190006	A	Σωλήνας παροχής,L=2000
112	1523495107	A	Σωλήνας αποχέτευσης,L=2250
113	50201913006	A	Σύνδεσμος
116	1520704006	A	Κοχλίας,Αντλία εξαγωγής
116A	50201909004	A	Κοχλίας,Αναρρόφηση,Αντλία
116B	50234648009	A	Κοχλίας,Αντλία
120	1523330213	A	Φίλτρο εξαγωγής,Κεντρικό,Πλήρες
120B	50266218002	A	Φίλτρο,Γκρι,Πλήρες
125	50266211007	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Ψεκαστήρας κάτω,Γκρι
125A	5490120325	A	Φλάντζα,Συλλέκτης
127A	1522774106	A	Σύνδεσμος,Διανεμητής νερού,Συλλέκτης
130B	50201915001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φρεάτιο
130C	50659231000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη
130E	1522802006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
132	50223835005	A	Στήλη,Κάτω
135	1522901303	A	Βραχίονας ψεκαστήρα,Γκρι,Πλήρες
139	50266217004	A	Ψεκαστήρας κάτω,Πλήρες
139A	1525223101	A	Άνω βραχίονας ψεκασμού,Ανοικτό γκρι,L= 375mm
140	1520148105	A	Λεκάνη,Θάλαμος αναγέννησης
141	1522775103	A	Διανεμητής νερού,Γκρι,Πλήρες
145	1522772027	A	Συλλέκτης
147	1520706001	A	Εξαγωγή αέρα,Αντλία εξαγωγής
148	50245211003	A	Σιφώνιο,Βαθύ μπλε,126mm.
148	50245212001	A	Σιφώνιο,Βαθύ μπλε,142mm.
154	50266212005	A	Πιεζομετρικός αγωγός venturi,Ψεκαστήρας κάτω,Γκρι
155	1520716109	A	Φρεάτιο
309	50224359005	A	Κάλυμμα,Καμπάνα
320	1525373203	A	Σχάρα,Θάλαμος αναγέννησης
509	50211287003	A	Προέκταση,Καμπάνα
514A	1524354006	A	Τάπα,Ψεκαστήρας,Άνω,28.6x23.3mm
523	50207251005	A	Στήριγμα σωλήνα,Πιεσοστάτης
527A	50266213003	A	Περικόχλιο,Φίλτρο,Γκρι
527C	1522773017	A	Περικόχλιο,Συλλέκτης
527D	1524355102	A	Περικόχλιο,Ψεκαστήρας,Γκρι
527E	50239993004	A	Παξιμάδι,Διανεμητής νερού
550	50203367003	A	Κάλυμμα,Σιφώνιο
550A	50266214001	A	Κάλυμμα φίλτρου,Γκρι
567	1520214006	A	Στήριγμα,Σφιγκτήρας,Φρεάτιο

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113000831
P09113003160

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741014	00	20001222	069582_1028

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
117	1520904135	A	Αποσκληρυντής
130	1521128007	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Αποσκληρυντής
521	1520251602	A	Τάπα,Αποσκληρυντής,Ανοικτό γκρι
527	1520250109	A	Περικόχλιο,Αποσκληρυντής,Ανοικτό γκρι
589	1520328400	A	Χοάνη,Αλάτι πλυντηρίου πιάτων,Γκρι

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113000809
P09113003161

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741014	00	20001222	069582_1028

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130	1520890003	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάτω,Πόρτα
260	1520304005	A	Ελατήριο,Στροφέας πόρτας
303	1524417001	A	Πρόσοψη βάσης
305	1520373026	A	Πόρτα,Λευκό,Ολοκληρωμένο,LS45--526x438
308	50262244002	A	Kit,Στροφέας πόρτας,DX/SX
311	50263345006	A	Εσωτερικό πόρτας,Πλήρες,LS45
320	50265463005	A	Κάτω πλέγμα,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Καφέ
344	1524077045	A	Κλειδαριά,Πλήρες
509	1520303015	A	Στήριγμα,Ελατήριο
509A	1520419027	A	Στήριγμα,Στροφέας
563	50253377001	A	Kit,Καβίλια,Πρόσοψη πόρτας,2 pz. 4,6x13

© Electrolux




© ElecErolux

Αρ. διασκόρπισης P09113003162
P09113003162

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741014	00	20001222	069582_1028

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109	50653089008	A	Μεταβιβαστής,Λυχνία ελέγχου
125	50681736000	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Κουμπί
260A	1520446004	A	Ελατήριο,Χειρολαβή,Κλειδαριά
323A	50234670003	A	Πλαίσιο,Πληκτρολόγιο
500	1524597208	A	Κουμπί,Τυπωμένο,Μαύρο
510	1520264522	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Μαύρο
510A	1524594213	A	Πινακίδα προγραμμάτων,inox,Τυπωμένο
525	1523710208	A	Πλήκτρο,Μαύρο
530	1520281310	A	Χειρολαβή,Πόρτα,Κλειδαριά,black
594	50234668007	A	Κρύσταλλο ενδείξεων,Λυχνία ελέγχου,Διαφανές

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09113003142
P09113003163

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	911741014	00	20001222	069582_1028

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
319	1529812701	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Βάση,Γκρι,45
319A	1529791202	A	Καλάθι πλυντηρίου πιάτων,Άνω,Πλήρες,60
342	50264901005	A	Καλάθι μαχαιροπίρουνων,Γκρι
523	50266000004	A	Kit,Στήριγμα,Γκρι
523A	50264898003	A	Kit,Υποδοχή,Γκρι

© Electrolux