



Gebrauchsanweisung
58 0937
(el,en)

1) 17 1312
2) 17 1304
3) 36 3137
4) 16 5552
5) 17 2256
6) 17 2257

ep50794 -3/1


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



1) 17 2275
2) 06 0083
3) 17 2274
4) 06 0115
5) 17 1319

ep50794 -3/2

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		2574		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		11.0		
Hi/aux.		16.4		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión				
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC				
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.				
(..abtaven' od) ..alarm'				
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.38	1.4	13.49
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230	37.5/230	4/230
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.61	0.41	

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101