

# SIMAC "INT" PVT2050 VAPORSIMAC




101
67
68
69
70
73
74
75
76
84
82
80
79
78
77
85
86
87
60
100
89
90
99
98
97
96
92
32
95
94
104
106
112
111
107
108
109
110

## SIMAC PVT 2050

## INT PVT2050

| Pos. | Code | Description |
|---|---|---|
| 001 | 5393127200 | STOPPER |
| 002 | 5993106200 | TEMPLATE |
| 005 | 5393505900 | GASKET |
| 006 | 5393507700 | INSULATOR |
| 007 | 5393123200 | SUPPORT |
| 008 | VT138055 | PRESSURE Switch |
| 009 | 6293100000 | CONNECTION |
| 010 | 5291101100 | SOLENOID VALVE |
| 011 | 5393503400 | GREEN LENS |
| 012 | VT128309 | RED LENS |
| 013 | 5393506300 | TUBE |
| 014 | 5193104400 | SWITCH |
| 015 | 5193102300 | LAMP |
| 017 | 5093101300 | POWER SUPPLY CORD |
| 018 | 5393122800 | REAR CASTOR |
| 019 | 5393126100 | PROTECTION LH |
| 020 | 5319310221 | SUPPORT |
| 022 | 5393127100 | DOOR |
| 023 | 5391131600 | FRONT CASTOR |
| 024 | 6191101700 | PIN |
| 025 | 5393127000 | DOOR |
| 026 | 5393507400 | GASKET |
| 027 | 5393504800 | O-RING |
| 028 | 6193101000 | SPRING |
| 030 | 6193101100 | SPRING |
| 032 | 5393129400 | WIRE CLAMP |
| 033 | 5393126900 | SOCKET |
| 034 | 5393119100 | CONNECTOR |
| 035 | 5393506100 | TUBE |
| 036 | 5393126000 | PROTECTION RH |
| 038 | 5393506400 | TUBE |
| 039 | 5393126600 | TANK |
| 043 | VT109714 | CAPACITOR 0,33uF |
| 044 | 5393126300 | COUPLING |
| 046 | 5393126400 | SUPPORT |
| 047 | 5191105900 | PUMP |
| 048 | 5191103700 | BOARD |

| | | |
|---|---|---|
| 049 | VT106349 | BRACKET |
| 050 | 5291101000 | TCO 216 |
| 052 | 5393506500 | TUBE |
| 053 | 5328501000 | CONNECTION |
| 054 | 5328500900 | O-RING |
| 055 | 5528103200 | VALVE |
| 056 | 5328502800 | O-RING |
| 057 | 5312812571 | HOSE COUPLING |
| 058 | 9816100626 | NUT |
| 059 | 5393506200 | TUBE |
| 060 | 9824820111 | CLIP CLAMP |
| 062 | 7393124500 | BOILER KIT |
| 063 | 607444 | BRACKET |
| 064 | 5291101400 | THERMOSTAT 175 |
| 065 | 5291101300 | THERMOSTAT |
| 067 | 7393121500 | FLEXIBLE TUBE |
| 068 | 5393127400 | PROTECTION LH |
| 069 | 6193102700 | SPRING |
| 070 | 5393128300 | LEVER |
| 073 | 5393128900 | COUPLING |
| 074 | VT107446 | GASKET |
| 075 | 5393123900 | PUSH BUTTON |
| 076 | 6193100400 | SPRING |
| 077 | 5393127300 | PROTECTION RH |
| 078 | 5393505300 | TUBE |
| 079 | 5393121500 | COUPLING |
| 080 | SC26000040 | BALL |
| 082 | 6193102800 | SPRING |
| 084 | 5093508500 | MICROSWITCH |
| 085 | 5393127500 | PROTECTION Upper |
| 086 | 5393502000 | O-RING |
| 087 | 5393121400 | COUPLING |
| 089 | 5593108400 | SHEATH |
| 090 | 5393123100 | PROTECTION |
| 092 | 5393505100 | TUBE |
| 094 | 5393121600 | PROTECTION LOWER |
| 095 | 5393121800 | COUPLING |
| 096 | 5393119200 | CONNECTOR |

| | | |
|---|---|---|
| 097 | 6193100900 | SPRING |
| 098 | 5393121900 | PUSH BUTTON |
| 099 | 5393121700 | PROTECTION Upper |
| 100 | 5393127600 | PROTECTION LOWER |
| 101 | 7393132900 | EXTENSION |
| 104 | 5393124400 | RUBBER |
| 106 | 7393120200 | SQUEEGEE |
| 107 | 7393119700 | SPRAYER |
| 108 | VT538561 | BLACK BRUSH |
| 109 | 5593107500 | BRUSH |
| 110 | 7393119900 | BRUSH |
| 111 | VT106016 | CLOTH |
| 112 | VT538565 | BRUSH |