EMA
Κατάλογος αντ/κών


Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
604504500	00	Zanker	5045	AT - DE
914600050	00	Zanker	5045	AT - DE

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599490763
1970/01/01
239

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALT00467
NALT00467

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	50209140008	A B	Περίβλημα
			--
003	50097064005	A B	Δακτύλιος
			--
004	50097306000	A B	Σφιγκτήρας καλωδίου
			--
006	50681014002	A B	Πρόσοψη
			--
007	50064857001	A B	Φλάντζα,Άγκιστρο
			--
008	50069343007	A B	Ελατήριο
			--
009	50069491004	A B	Πείρος
			--
010	50098804003	A B	Συμπλέκτης,Κάλυμμα
			--
011	50210888009	A B	Φλάντζα
			--
014	50097540004	A B	Πόρτα
			--
015	50203129007	A B	Χειρολαβή πόρτας
			--
016	50210895004	A B	Στροφέας
			--
017	50097269000	A B	Κανάλι παροχής,Σωλήνας αποστράγγισης
			--
018	50680230005	A B	Πλαίσιο
			--
019	50097047000	A B	Ελατήριο,Θυρίδα,Φίλτρο
			--
020	50097055003	A B	Πείρος,Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Φίλτρο
			--
021	56471253007	A B	Ελαστικό απόσβεσης
			--
022	50099535002	A B	Ροδέλα
			--
023	50653081005	A B	Πρόσοψη βάσης
			--
024	50680202004	A B	Θυρίδα
			--
025	56454500408	A B	Πέλμα στήριξης
			--
999	56454500226	A B	
			δεν απεικονίζεται


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALT00467
NALT00467

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
999	56454500630	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56470438203	A B	
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux




© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	56474500255	A B	Λαμαρίνα
			--
002	50680375008	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
003	50680377004	A B	Λυχνία
			--
004	50680741001	A B	Λαμαρίνα
			--
004	50680742009	A B	Λαμαρίνα
			--
005	50680373003	A B	Δίσκος
			--
006	50202116005	A B	Χειρολαβή
			--
007	50680277006	A B	Δίσκος
			--
009	50680268005	A B	Κάλυμμα
			--
010	50068465009	A B	Δακτύλιος
			--
011	50680267007	A B	Πλαίσιο
			--
012	50680204000	A B	Λαμαρίνα
			--
013	50680229007	A B	Πρόσοψη
			--
014	56454500457	A B	
			--
015	50680297004	A B	Δακτύλιος ασφάλισης
			--
016	50680300006	A B	Κάλυμμα κουμπιού
			--
017	56454500440	A B	
			--
999	50097531003	A B	Πρόσοψη
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux



© Electrolux

ALT00469

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	50206274008	A B	Ηλεκτρική βαλβίδα
			--
002	50680246001	A B	Πιεσοστάτης
			--
004	50098446003	A B	Κιβώτιο συνδέσεων
			--
005	50099521002	A B	Μείωση
			--
007	56454418338	A B	
			--
009	50209863005	A B	Αντιπαρασιτικό φίλτρο
			--
011	50680668006	A B	Διακλαδωτήρας υ
			--
013	50206608007	A B	Θερμοστάτης,Ρυθμιζόμενο
			--
014	50680497000	A B	Πληκτρολόγιο
			--
015	56347001200	A B	Επιλογέας προγράμματος
			--
016	50201517005	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
			--
017	50099048006	A B	Αντίσταση
			--
018	56451327102	A B	
			--
020	50680496002	A B	Πληκτρολόγιο
			--
021	50214072006	A B	Κάλυμμα
			--
022	56347000814	A B	Τροχαλία
			Για κινητήρα AEG
023	50654921001	A B	Κινητήρας
			--
024	50098263002	A B	Κιβώτιο συνδέσεων
			--
025	50680374001	A B	Μικροδιακόπτης
			--
026	56340700048	A B	Λυχνία
			--
027	56340700022	A B	Υποδοχή λυχνίας
			--
028	56340700014	A B	
			--


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALT00469
NALT00469

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
029	56340700030	A B	
			--
030	56347000798	A B	
			--
031	50681742008	A B	Ψήκτρα άνθρακος,Πλήρες,Δεξιά
			SOLE + ZEM
031	56347000806	A B	Ψήκτρα άνθρακος,Πλήρες
			Για κινητήρα AEG
032	50680266009	A B	Θήκη
			--
033	50099040003	A B	Αντλία
			ZEM
033	50218959000	A B	Αντλία εξαγωγής,50 Hz
			--
034	50099235009	A B	Πτερύγιο ανεμιστήρα
			ZEM
035	56454500465	A B	Μονάδα
			--
999	50069442007	A B	Στεγανοποιητικό
			δεν απεικονίζεται ZEM
999	50204873009	A B	
			δεν απεικονίζεται ZEM-MOTOR
999	50212504000	A B	Ταχυμετρική γεννήτρια,Πηνίο
			δεν απεικονίζεται
999	56347000822	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56470427255	A B	Καλώδιο
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ALT00470

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	56460691902	A B	Στήριγμα σωλήνα
			--
002	56451530002	A B	
			--
004	50097086008	A B	Μοχλός,Έμβολο
			--
005	50097351006	A B	Στοιχείο οδηγού
			--
006	56454407026	A B	
			--
007	50099489002	A B	Έμβολο,Μεταβιβαστής
			--
008	50097102003	A B	Σωλήνας
			--
009	50204773001	A B	Συνδετήρας,Σωλήνας αποστράγγισης
			--
010	50654413009	A B	Τριβέας
			--
011	50097264001	A B	Ελατήριο
			--
012	50098330009	A B	Ελατήριο
			--
013	50097548007	A B	Λαμαρίνα
			--
014	50097061001	A B	Προεξοχή
			--
015	50097070002	A B	Πλήκτρο
			--
016	50680278004	A B	Σύζευξη
			--
017	56454406846	A B	
			--
018	50098869006	A B	Κάλυμμα
			--
019	50098331007	A B	Μοχλός
			--
020	50097099001	A B	Σωλήνας
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
020	50099962008	A B	Σωλήνας
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
021	50653372008	A B	Κουμπί
			--
022	56450228301	A B	Δακτύλιος στεγανοποίησης
			--

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALT00470
NALT00470

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
023	50213822005	A B	Δοχείο
			--
024	50680265001	A B	Σιφώνιο
			--
025	50210341009	A B	Δοχείο
			--
026	50097098003	A B	Σωλήνας
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
026	50099961000	A B	Σωλήνας
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
027	56454406531	A B	
			--
027	56454410624	A B	
			--
028	50064867000	A B	Συνδετήρας,Σωλήνας,63.5mm
			--
029	50210343005	A B	Απορρυπαντικό
			--
030	50097101005	A B	Σωλήνας
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
030	50099964004	A B	Σωλήνας
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
031	50097217009	A B	Ράβδος,Οδηγός,Συρτάρι
			--
032	50680501009	A B	Αεροπαγίδα
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
032	56454500358	A B	Αεροπαγίδα,cpl
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
033	50099037009	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			ZEM
034	50201978009	A B	Υποδοχή
			ASKOLL
034	50681426008	A B	Υποδοχή
			ZEM
035	50099036001	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φίλτρο
			--
036	50210955006	A B	Κουμπί
			--
037	50099035003	A B	Σωλήνας,Τύμπανο
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
037	50099963006	A B	Σωλήνας
			--
038	50098974004	A B	Φίλτρο
			--


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALT00470
NALT00470

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
039	50210958000	A B	Πλάκα κάλυψης
			--
040	50680261000	A B	Τάπα
			--
041	50680285009	A B	Διακλαδωτήρας υ
			--
999	52472426007	A B	
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ALT00471

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	57801170036	A B	
			--
004	50099468006	A B	Αντίβαρο
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
004	50655194004	A B	Αντίβαρο
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
005	57207050030	A B	
			--
006	50680258006	A B	Τροχαλία
			--
007	50068303002	A B	Ροδέλα,Τροχαλία
			--
008	50097585009	A B	Ροζέτα
			--
009	50099970001	A B	Σταυρός
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
009	50653525001	A B	Σταυρός
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
010	57086894037	A B	
			--
011	50098958007	A B	Ελατήριο
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
011	50654754006	A B	Ελατήριο
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
012	50655198005	A B	Κάδος
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
012	50680256000	A B	Κάδος
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
013	50097337005	A B	Τριβέας,7.7mm
			--
014	56454023302	A B	Τάπα
			--
015	58684920000	A B	Τάπα
			--
016	50680516007	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
016	56454500499	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
017	50061783002	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στεγανοποιητικό,Κάδος
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
018	50681429002	A B	Τύμπανο
			--
019	50097319003	A B	Δακτύλιος
			--

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
020	50207288007	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
021	50680680001	A B	Ιμάντας
			--
022	50068763007	A B	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
			--
023	50206278009	A B	Φλάντζα στεγανοποίησης
			--
024	50097072008	A B	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
			--
025	50095792003	A B	Κάλυμμα
			--
026	50063341007	A B	Επένδυση φρένου
			--
027	56454700149	A B	
			--
028	50061337007	A B	Αποσβεστήρας
			--
029	50099938008	A B	Ελατήριο
			--
030	50680712002	A B	Φλάντζα
			--
031	50200250004	A B	Πείρος
			Από το Serial no. 710...
031	53188920531	A B	Υποδοχή,Αντίσταση
			--
032	50680192007	A B	Αντίβαρο
			Για συσκευές με κάδο 2 τμημάτων (από 0386)
032	50680479008	A B	Αντίβαρο
			Για συσκευές με κάδο 1 τμήματος (έως 0386)
033	50097092006	A B	Τριβέας
			--
034	50654769004	A B	Ράβδος
			--
035	50098391001	A B	Ροδέλα
			--
036	50098440006	A B	Παξιμάδι
			--
036	50201601007	A B	Ροδέλα
			Από το Serial no. 710...
037	50097093004	A B	Παξιμάδι
			--
038	56790001806	A B	
			--

© Electrolux

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	604504500	00		5045
B	914600050	00		5045

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
039	50681921008	A B	Τριβέας
			--
040	50651727005	A B	Ροζέτα
			--
041	56454221104	A B	Μπουλόνι
			--
999	50210938002	A B	Δακτύλιος προστασίας
			δεν απεικονίζεται
999	50655128002	A B	Δακτύλιος προστασίας
			δεν απεικονίζεται
999	56454500218	A B	
			δεν απεικονίζεται
999	56454500549	A B	
			δεν απεικονίζεται

© Electrolux