



Gebrauchsanweisung
51 5681
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


Montageanleitung
51 5546
(D,GB,F,I,NL,S,E,DK,N,,SF)


08 4137
Befestigungssatz
08 4136
Schraubensatz

e450448-3/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101








e450448-3/2

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101



Pos.			
	Danfoss		
	NLE 15 K		
1	14 1311		
2			
3	15 1055		
4			
5	15 0760		
6	15 1072		
7			
8	28 1825		
9	05 0166		
10	05 9467		
11	28 6924		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		
Typ/Type			NLE 15 K		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2637		
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω			
	Hi/aux	Ω			
Temp.-Regler/Thermostat			WHF/TPC		
Typ/Type			TF57F1K		
Reglerstellung/Position			kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+ 5 + 5		
Valeurs de commutation	„aus"		–31 –20		
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	150		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

* siehe Typenschild

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101