



07 4445
V01,V02
09 6325
V03







Gebrauchsanweisung
59 0242
(de,en,fr,it,nl

Montageanleitung
58 8057
Beistellsatz
26 5163
Listerien Rep.Satz
41 7589
V02

Copyright © (2019) by Neff / SERGR_4101



Copyright © (2019) by Neff / SERGR_4101



Pos.	V01,V02 Danfoss TLY4K	V03 Danfoss TLES4K	
1	14 1821	14 1663	
2			
3	15 1055	15 1055	
4			
5	15 0760	15 0760	
6	15 1072	15 1072	
7	16 9319	16 9319	
8	26 4879	26 4879	
9	050166	050166	
10			
11	26 4878	26 4878	
12	05 6008	05 6008	

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES						
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		Danfoss	
Typ/Type			TLY4K		TLES4K	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	698		698	
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A	5,9		6,9	
Widerstand/Resistance/Résistance Ha/main/prin		W	59,0		29,0	
Hi/aux		W	49,0		19,0	
Temp.–Regler/Thermostat			Ranco		Ranco	
Typ/Type			K59		K59	
Regelstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm
Schaltwerte/Switching values	"warm"		+5,0	+5,0	+5,0	+5,0
Valeurs de commutation	"kalt"		–23,0	–10,0	–28,0	–10,0
	"alarm"					
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a		*		*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	45			
Heizung/Heater/Chauffage						
Widerrstand/Resistance/Résistance		W				
Leistung/Power/Puissance		W				
Ventilator/Blower/Ventilateur						
Widerrstand/Resistance/Résistance		W				
Temp.–Regler/Thermostat						
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance		W				
Spannung/Voltage/Tension		V				

* siehe Typenschild

Copyright © (2019) by Neff / SERGR_4101