


Gebrauchsanweisung
58 1248 (de)
58 1249 (nl)
58 1250 (fr)
58 1251 (el)
58 1252 (hu)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4336 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5490 (sl)
52 5491 (hr)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)


1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HB38E24/02–V01, weiss
HB38E44/02–V02, braun
HB38E64/02–V03, schwarz
HB38E54/02–V04, Edelstahl

HERDE
Einbauherde



Zubehoer:
HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22400
Einlege–Kombirost
HZ23700
Profi–Auszug
HZ24701
Deckel f. Profipfanne
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbraeter
HZ26000
Metallbraeter

1) 48 1284
Set


e234177-6/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS


HB38E24/02–V01, weiss
HB38E44/02–V02, braun
HB38E64/02–V03, schwarz
HB38E54/02–V04, Edelstahl

HERDE
Einbauherde




e234177-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




e234177-6/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e234177-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



36 4869

36 4867

36 4867

29 0112
Set

28 4723

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101