
Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Gebrauchsanweisung
51 3869
Bratzeit-Automatik-Wählscheibe
51 3359
D1,D2,D3
(D,F,GB,I,NL)


Tips und Rezepte
51 3819
D1,D2,D3
(D)
51 1563
B1
(NL)

1) **03 0389**
D1
030392
D2
03 0540
D3
03 1387
B1

2) **05 6735**

e131252-3/1


Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

1)	11 6752 D1 11 6846 D2 11 7770 D3 27 1316 B1
2)	70 7255 63mA/T
3)	02 8631 Set
4)	03 0405 Kompl.
5)	11 6753 D1 11 6847 D2 11 7769 D3 27 1317 B1

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

1) **11 1284**
Rost
2) **11 1270**
Spritzschutz
3) **11 1286**
Backblech
4) **11 4891**
Kombipfanne
11 1285
Bratpfanne
Sonderzubehör

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101