EMA
Κατάλογος αντ/κών

FS Refrigeration - Combi Bottoms
1806


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
925585500	00	Electrolux	ENB43691X	ES - GR - PT

FS Combi Bottoms Frost Free > 61 cm Πλάτ

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
599388244
2007/09/28
ZS

© Electrolux


309
308
320A
348A
505B
505A
348
14A
536
307
552
320C
552A
320B
130A
120
308A
307C
552B
552C
307A
523
552B
552C
335
330
301
130
303
308C
513

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253026466
P09253026466

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925585500	00	20070427	ENB43691X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
014A	2149617017	A	Αισθητήρας υγρασίας,Τυπωμένο,Δεξιά
014A	2149617025	A	Αισθητήρας υγρασίας,Τυπωμένο,Αριστερά
120	2425570021	A	Μονάδα,Παγομηχανή
130	2230438018	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στροφέας,Κάτω
130A	50115621000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Στροφέας,Ενδιάμεσο
301	2247122027	A	Δίσκος ψησίματος
303	2144475080	A	Πρόσοψη βάσης
307	2251426066	A	Συρτάρι,Μεγάλο,Ανοικτό μπλε,7504, 252,7mm
307A	2251429029	A	Συρτάρι κάτω,Πλήρες,Ράγες
307C	2251428021	A	Συρτάρι άνω,Πλήρες,Οδηγός ολίσθησης
308	2250319023	A	Στροφέας,Άνω
308A	2250251150	A	Στροφέας,Ενδιάμεσο
308C	2147150037	A	Στροφέας,Κάτω
309	2238237032	A	Κάλυμμα,Στροφέας,Άνω
320A	2145034050	A	Βραχίονας συγκράτησης φιαλών
320B	2238238014	A	Σχάρα,Πρόσοψη
320C	2238239020	A	Σχάρα,Συρτάρι λαχανικών
330	2230099141	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,40mm
330	2230099158	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο,24mm
335	2250034044	A	Ροδάκι,Πλήρες
348	2145525057	A	Ράφι τροφίμων,592x373mm
348A	2145524167	A	Κρύσταλλο ραφιού,Τυπωμένο,593x327mm
505A	2148900042	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Εμπρός,7801, 593mm
505B	2148901040	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Πίσω,7801, 589mm
513	2148488089	A	Κάλυμμα,Πρόσοψη βάσης
523	2212242016	A	Ενίσχυση,Συρτάρι
531	2210608028	A	Βίδα,3,9x13 PH
536	2148494020	A	Διαχωριστής,Συρτάρι,Συρταρωτό
552	2250252026	A	Οδηγός,Συρτάρι,Δεξιά,L=350
552	2250253024	A	Οδηγός,Συρτάρι,Αριστερά,L=350
552A	2250252034	A	Οδηγός,Στοιχείο,Δεξιά,L=350mm
552A	2250253032	A	Οδηγός,Στοιχείο,Αριστερά,L=350mm
552B	2250611031	A	Οδηγός,Συρτάρι,Δεξιά,L=400
552B	2250612039	A	Οδηγός,Συρτάρι,Αριστερά,L=400
552C	2250611023	A	Οδηγός,Στοιχείο,Δεξιά,L=400
552C	2250612021	A	Οδηγός,Στοιχείο,Αριστερά,L=400
999	2081849024	A	Τριβέας στροφέα,Μαύρο,12
999	2223450012	A	Οδηγίες χειρισμού
999	2223450616	A	Οδηγίες χειρισμού
999	2230014215	A	Τάπα,Ενδιάμεσο,Στροφέας,17, 7801
999	2230604015	A	Τάπα,Οδηγός,Συρτάρι λαχανικών,7mm
999	2231068012	A	Ελαστικό απόστασης,Κρύσταλλο ραφιού
999	2234326029	A	Κάλυμμα,Στροφέας,Άνω
999	2290001060	A	Μπουλόνι,Στροφέας,M5 x18 PH


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253026466
P09253026466

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925585500	00	20070427	ENB43691X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
999	2290002076	A	Βίδα,4.2x19mm

© Electrolux


120
101
112
513
523D
102
42
523A
18A
40
153
523B
523
609
513A
140
11
110
38
9
2
567
251


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253026467
P09253026467

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925585500	00	20070427	ENB43691X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	2260051194	A	Συμπιεστής,HTK95AA
009	2390256713	A	Κιβώτιο συνδέσεων,PTC,Ασφάλεια υπερφόρτωσης κινητήρα
011	2260421140	A	Πυκνωτής εκκίνησης,4μF
018A	2260065111	A	Ανεμιστήρας,MES,rpm-2000,220V
038	2426441032	A	Κάλυμμα,Κανάλι εξαγωγής αέρα
40	2426440034	A	Φύλλο,Αλουμίνιο
042	2426442014	A	Αντίσταση απόψυξης,200W
101	2267493027	A	Συμπυκνωτής
102	2425445026	A	Εξατμιστής
110	2219602170	A	Σωλήνας,DE=6.0 L=50
110	50082124004	A	Σωλήνας,DE=6.0 L=150mm
112	2230088144	A	Σωλήνας αποστράγγισης,L=1300mm
120	50228062001	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας,3-οδών
140	2232056057	A	Λεκάνη αποστράγγισης
153	2251298010	A	Βαλβίδα,Εξαγωγή,αποστράγγισης
251	50059284005	A	Ελαστικό,Συμπιεστής
513A	2425526015	A	Προσθήκη,Πλευρικό,Συστοιχία εξατμιστή
513A	2425527013	A	Προσθήκη,Συστοιχία εξατμιστή
523	2426437030	A	Υποδοχή,Εξατμιστής
523A	2238186015	A	Βραχίονας,Ανεμιστήρας
523B	2230445013	A	Σωλήνας,Εξαγωγή νερού
523D	2238185025	A	Στήριγμα ανεμιστήρα,Εξατμιστής
567	2210043028	A	Στήριγμα,Στήριγμα,Συμπιεστής
567	2210043077	A	Στήριγμα,Στήριγμα,Συμπιεστής
609	2426484107	A	Θερμική ασφάλεια
999	2211183021	A	Σφιγκτήρας στερέωσης,Σωλήνας,Αλουμίνιο
999	2230112027	A	Ελαστικό απόστασης,Συμπυκνωτής
999	2230266013	A	Στήριγμα,για,Σωλήνας
999	2234185060	A	Κάλυμμα,Τερματικό
999	2240094017	A	Αποσβεστήρας,Ανεμιστήρας,12x8x4mm
999	2248378024	A	Ελαστικό,Ανεμιστήρας
999	2425443070	A	Συστοιχία εξατμιστή,Οριζόντιο,416x354x188mm
999	2425598014	A	Μονάδα,Φίλτρο,Ηλεκτρική βαλβίδα
999	50214722006	A	Εξάρτημα καθαρισμού

© Electrolux


557
587C
523D
18
346B
525A
523
309
300
42
13
13A
550C
525
510
535
550
346A
587
346


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253026468
P09253026468

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925585500	00	20070427	ENB43691X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
13	2263123057	A	Διακόπτης,Φωτισμός
13A	2230452050	A	Πλήκτρο,Διακόπτης πόρτας
018	2260041112	A	Ανεμιστήρας,MES, rpm-1550, 220V
042	2260129016	A	Υποδοχή λυχνίας
300	2425426059	A	Περίβλημα,Διασπορπιστής
309	2425429020	A	Κάλυμμα,Διασπορπιστής
346	2425361025	A	Δοχείο,Πλακέτα ηλεκτρονική
346A	2425362023	A	Κάλυμμα,Δοχείο,Πλακέτα ηλεκτρονική
346B	2426581027	A	Υποδοχή λυχνίας
510	2425580012	A	Φίλτρο άνθρακος,Αέρας
523	2238186015	A	Βραχίονας,Ανεμιστήρας
523D	2425428022	A	Στήριγμα,Ανεμιστήρας
525	2230453025	A	Κάλυμμα,Πλήκτρο
525A	2230449072	A	Πλήκτρο,Πόρτα
535	2425427032	A	Διασπορπιστής,Πρόσοψη
550	2425491020	A	Κάλυμμα,Σουρωτήρι,Τυπωμένο
550C	2426575052	A	Κάλυμμα λυχνίας
557	2425438021	A	Μόνωση,Άνω,DAC
587	2425293228	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,Ισχύς,ERF2500
587C	2425253065	A	Πλακέτα ηλεκτρονική,LCD,Πλήρες
999	2205012012	A	Φύλλο,Αλουμίνιο
999	2260128026	A	Λυχνία,Αλογόνο,25W 230V E14
999	2261488015	A	Καλωδίωση συνδέσεων,LCD
999	2426634024	A	Φύλλο αντανάκλασης
999	2426718025	A	Φύλλο αντανάκλασης

© Electrolux


310
331
302
324
346
302A
339
302B
530
302C
305
315
530
320
305A
315A

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09253026469
P09253026469

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	925585500	00	20070427	ENB43691X

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
302	2149614287	A	Ράφι πόρτας,Βούτυρο,Διαφανές,L blue 7504,67mm
302A	2149614303	A	Ράφι πόρτας,Διαφανές,l.blue 7504, 577mm
302B	2149614295	A	Ράφι φιαλών,Τυπωμένο,7504, 577.6x67mm
302C	2148484096	A	Ράφι πόρτας,Συρταρωτό,Ουδέτερο,7504, 210x85mm
305	2256397015	A	Πόρτα συντήρησης,Μονομπλόκ,691x1124mm
305A	2258322011	A	Πόρτα καταψύκτη,Μονομπλόκ,691x706mm
310	2148483049	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Βούτυρο
315	2248016350	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Ψυγείο,Μαύρο,7802, 664x1101mm
315A	2248016483	A	Λάστιχο πόρτας μαγνητικό,Μαύρο,7802, 664x683mm
320	2265186029	A	Σχάρα
324	2425366131	A	Επικάλυψη πρόσοψης,LCD,Πλήρες
331	2231019627	A	Θήκη αυγών
339	2148486117	A	Βραχίονας στήριξης φιαλών,Διαφανές,opal 270, 541mm
346	2251031940	A	Λεκάνη,Βούτυρο
505	2145035024	A	Βραχίονας,Ράφι φιαλών
521	2230439032	A	Τάπα,2.8, 7802
530	2425430036	A	Χειρολαβή,Κάθετο

© Electrolux