


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
58 2474
(de,en,fr,it,nl,da,no,sr,
fi,pt,es,el,tr,ru,hu,pl,
bg,ro,ar)

Zubehör:

Akku–Bürste
BBZ37AB/01

Turbo–Bürste
für Boden
BBZ28TB

Turbo–Bürste
für Polster
BBZ42TB

Hartbodendüse
BBZ20HD


Textilfilter
BBZ1TF2


Fugendüse
37 cm
48 0788


e171458-3/1


Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .











e171458-3/2

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .




46 1657
kompl.




28 9146

36 4839



35 9106



17 0462

26 5510

03 1025

e171458-3/3

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101