
DE' LONGHI "INT" F1-20



DE'LONGHI F 120

INT F120

Pos.	Code	Description
	564109	POLYSTYRENE
	566121	CARTON PACKAGING
	563996	PROTECTION
	501025	POWER SUPPLY CORD
	564096	POLYSTYRENE
	ES000	*NOT AVAILABLE
001	703151	BATTERY
002	732110	CLOSURE
003	535411	GASKET
004	ES000	*NOT AVAILABLE
005	ES000	*NOT AVAILABLE
006	532533	PUSH BUTTON
007	532532	PUSH BUTTON
008	511435	THERMOSTAT
009	532542	KNOB
010	ES000	*NOT AVAILABLE
011	511958	WARNING LIGHT
013	512833	HEATING Element
015	511703	SWITCH
016	532624	CONTROL PANEL
018	5114007900	MOTOR
019	5313001300	FAN
020	602650	RING
021	534076	ARCHIMEDES SCREW
022	703148	CASING