


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 0079
(E,F,I,ND,P,GB,D,BR)

Montageanweisung
52 0080
(E,F,I,ND,P,GB,D,BR)

Anschlussklemme
06 7282

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101