
0125470008

DE' LONGHI "INT" F027



DE'LONGHI F 027

INT F027

Pos.	Code	Description
002	ES000	*NOT AVAILABLE
003	611944	SPRING
004	ES000	*NOT AVAILABLE
005	536381	HOOK
006	690437	INNER COVER
009	7325122700	COVER
010	536561	GASKET
012	5325136800	SPACER
013	5325138500	FRAME
014	5325141900	SPACER
015	5325136900	CASING
017	5925115800	DOOR
018	611943	PIN
020	5225101700	TIMER
021	536335	LENS
022	512818	WARNING LIGHT
023	511816	FUSE
024	5125105200	SWITCH
025	536287	PEDESTAL
026	5325106400	BUSH
028	5325109200	BOTTOM
029	5325120600	STOPPER
030	536159	TUBE
031	5925115700	SLIDER
032	536256	GEAR
033	521519	THERMOSTAT
034	9824800015	CLIP CLAMP
035	5525100000	HANDLE
036	709089	BASKET
037	6025102000	BRACKET
039	ES000	*NOT AVAILABLE
041	536330	BRUSH