
DēLonghi
SERVICE

0118500047

DE'LONGHI " I " 91LUX ce
Execution: L Timer ITALORA
Execution: R Timer COUPATAN



DE'LONGHI 91LUXceEx:LEx:R

INT 91LUXEX:LE

Pos.	Code	Description
	6918111800	DRAWER
	690083	
	702399	HANDLE
	566068	POLYSTYRENE UPPER
	566069	POLYSTYRENE LOWER
	573507	INSTRUCTION BOOK
	569712	CARTON PACKAGING
01	ES000	*NOT AVAILABLE
02	690259	REAR PANEL
03	7318121700	CAVITY
04	690088	SEPARATOR
05	551855	FOOT
06	531847	RUBBER PAD
07	ES000	*NOT AVAILABLE
08	7318124200	SUPPORT
09	7318124200	SUPPORT
10	702318	FRAME
11	702326	PROFILE RIGHT
12	702325	PROFILE LEFT
13	5118105900	HEATING Element
14	5118106000	Heating Element Up PZ.1
15	591081	CONTROL PANEL
16	533425	RED LENS
17	ES000	*NOT AVAILABLE
18	591080	KNOB COUPATAN
18	592947	KNOB ITALORA
19	592946	KNOB
20	5318125500	EXTENSION
21	531663	GEAR
22	531693	PROTECTION
24	5218105500	THERMOSTAT 250
25	521468	TIMER ITALORA
25	521065	TIMER COUPATAN
26	521502	Change Over Switch
27	531646	SPACER
28	6918111800	DRAWER
29	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS

DE'LONGHI 91LUXceEx:LEx:R

INT 91LUXEX:LE

31	611229	WIRE RACK
32	702399	HANDLE
33	690083	
34	5118100700	DIODE
36	511381	WARNING LIGHT
38	611228	SPRING
39	690085	BOTTOM
40	7318100300	DOOR
44	511432	LAMP HOLDER