
DE' LONGHI "INT/RU/SKA/EST" HVS3031 CHROME/BLACK



DE'LONGHI HVS3031 CHROME

RU INT EST SKA HVS3031 CHROME

Pos.	Code	Description
01	5311410981	REAR PANEL
02	5311410971	LEVER
03	5311410621	RUBBER PAD
04	5211410051	SPRING MICROSWITCH
05	5111410111	RESISTOR
06	5111410511	MOTOR
07	5011410401	POWER SUPPLY CORD
08	622183	ASS. FAN
09	5311411031	SUPPORT
10	5311411051	RED LENS
11	7011410071	GRID
12	5311411021	FLOW NOZZLE
13	5311411011	Change Over Switch KNOB
14	5911410441	CONTROL PANEL
15	5311411001	THERMOSTAT KNOB
16	5311411041	KNOB GEAR
17	5111410351	WIRING LAMP
18	7111410011	FRONT PANEL
19	5211410201	THERMOSTAT
20	5211410011	Change Over Switch