



Gebrauchsanweisung
52 9501
(DE,GB,FR,ES,PT)


1) 17 1312
2) 17 1304
3) 36 3137
4) 48 2032
5) 16 5552
6) 36 3135
7) 17 1314
V01
8) 17 1308
V01
9) 17 6137
10) 18 8197
V02
11) 18 8194
V02
12) 18 8188
V02
13) 18 8191
V02
14) 18 8196
V02
15) 36 3158
V01,V02
36 6309
V03

Copyright © (2021) by Balay / SERGR_4101



1) 36 3146
2) 17 1321
3) 17 1506
V01
4) 16 5557
5) 16 6484
6) 36 3145

Copyright © (2021) by Balay / SERGR_4101



Pos.	Aspera NBT 1118Y		
1	14 2194		
2	18 4389		
3	35 4583		
4	16 3427		
5	36 3166		
6	17 1318		
7	17 1519		
8	18 1014		
9	17 4093		
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER				
Verdichter/Compressor/Kompresör		Aspera		
Typ/Type/Tip		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Verim/h				
Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi	A	7		
Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/		11		
Hi/aux.		16.4		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat		Elektronisch		
Typ/Type/Tip				
Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu				
Schaltwerte/Acma kapama degerleri	..ein/acma °C			
Valeurs de commutation/Termostat degeri	..aus"/kapama			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari	R600a g	*		
Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu	W	200		
Heizung/Heater/Rezistans		Verdampfer	Ablaufrinne	Klappe
Widerstand/Resistance/Direnc				4-V01,V02
Leistung/Power/Guc (Annehbare min werte in 220V)	W	200	61	3-V03
Ventilador/Blower/Vantilatör		Verdampfer		
Widerstand/Resistance/Rezistans				
Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf				
Widerstand/Resistance/Rezistans				
Spannung/Voltage/Gerilim	V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat				

* Siehe Typenschild/Mamul etiketine bakiniz

Copyright © (2021) by Balay / SERGR_4101