EMA
Κατάλογος αντ/κών


Απορροφητήρες
3310

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
942120220	00	Electrolux	EFP630W	DE - GR - TR

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993293090
1999/07/23
YYY

© Electrolux


76
1
70
77
128
69
66
14
32
31
213
6
11
123
12
54
7
8
81
79
80
75
78
41
47
46
9
10
120
24
23
38
167
26
29

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P094290031
P094290031

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	942120220	00	19960301P	EFP630W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	50230584000	A	Βαλβίδα έλξης
6	50229852004	A	Πτερύγιο
7	50231749008	A	Κινητήρας,K30RP0517,230V,50HZ
8	50231071007	A	Στήριγμα κινητήρα
9	50229870006	A	Παξιμάδι,Σφιγκτήρας,Κινητήρας
10	50229854000	A	Περόνη,Παξιμάδι,Σφιγκτήρας
11	50229853002	A	Πτερύγιο,Κινητήρας
12	50231751004	A	Κινητήρας
14	50231730008	A	Μεταβιβαστής
23	50231748000	A	Φίλτρο λίπους,Αλουμίνιο,171x450 - 7+1
24	50231207007	A	Σασί,Σφιγκτήρας,Φίλτρο λίπους
26	50230614005	A	Σχάρα,Λευκό,60cm.
29	50230595006	A	Άγκιστρο στερέωσης,Σχάρα,Πλήρες
31	50230657004	A	Λυχνία,40W-220V
32	50230841004	A	Υποδοχή λυχνίας
38	50230824000	A	Κάλυμμα ενδεικτικής λυχνίας
41	50242169006	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Χειριστήριο
46	50230648003	A	Διακόπτης,Λυχνία,Λευκό
47	50242095003	A	Διακόπτης,Κινητήρας,Λευκό
54	50230278009	A	Μορφοποίηση,Λευκό,60cm.
66	50237774000	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Πρόσοψη
69	50230861002	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση,Λευκό
70	50231250007	A	Πρόσοψη,Κρύσταλλο,Γκρι
75	50242168008	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Συρτάρι,Δεξιά
76	50242166002	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Συρτάρι,Αριστερά
77	50230754009	A	Κάλυμμα εμπρόσθιο,Λευκό
78	50242167000	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Διακόπτης
79	50230715000	A	Μικροδιακόπτης
80	50230660008	A	Μοχλός,Μικροδιακόπτης
81	50230340007	A	Σετ 2 τεμ.,Οδηγός
120	50230525003	A	Φίλτρο άνθρακος,Ροτόντα,dia.24x3,5cm.-MOD.30
123	50230872009	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Μικροδιακόπτης
128	50230228004	A	Σφιγκτήρας καλωδίου
167	50230294006	A	Κλειδαριά
213	50230772001	A	Τοίχωμα,Πλήρες,Λευκό
999	50237820001	A	Μονάδα,Στήριγμα,Απορροφητήρας
999	50242270002	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux