
DE'LONGHI "EU" 92LUX EX:BR/BL



DE'LONGHI 92LUX Ex: BR/BL

EU 92LUXEXBRL

Pos.	Code	Description
	690083	
	702399	HANDLE
	6918111800	DRAWER
001	ES000	*NOT AVAILABLE
002	ES000	*NOT AVAILABLE
003	531646	SPACER
004	5518105100	FOOT
005	IT0277	SEE TECNICAL INFORMATION
006	690088	SEPARATOR
007	7318104600	CAVITY
008	690515	DOOR
009	7018101800	FRAME
010	7018102600	PROFILE
011	7018102500	PROFILE
012	592813	GLASS
013	611228	SPRING
014	7018102700	BRACKET
015	536553	HANDLE
016	7318100400	DOOR
018	709303	ENAMEL PLATE FOR ELECTRIC OVENS
019	611229	WIRE RACK
020	702399	HANDLE
021	537384	GLASS
022	593255	CONTROL PANEL
023	592802	KNOB
024	592805	KNOB
024	592806	KNOB
025	592803	KNOB
026	602650	RING
027	5218105500	THERMOSTAT 250
028	521468	TIMER ITALORA
028	521065	TIMER COUPATAN
028	VN057	SEE NOTE
029	521502	Change Over Switch
030	513116	WARNING LIGHT
031	5118100700	DIODE
032	531693	PROTECTION

DE'LONGHI 92LUX Ex: BR/BL

EU 92LUXEXBRL

033	732303	WIRE CLAMP
034	531663	GEAR
035	5318125500	EXTENSION
036	611792	SPRING
037	535681	LENS
038	5118105900	HEATING Element
039	5118106000	Heating Element Up PZ.1
041	531847	RUBBER PAD