


Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
51 5415
(D,GB)
D1,D2
51 4084
(S,N,SF)
N1
Tips und Rezepte
51 3819
(D)
51 2988
(N)
51 3533
(GB,N,DK,SF)
Einbauanleitung
51 3807
(D,F,GB,I,NL,DK)
D1,D2
51 4328
(S,N,SF,DK)
N1
Befestigungssatz
02 1267

Zubehör:

HEZ 13BB
Alu–Backblech
HEZ 20BB
Backblech emailliert
HEZ 15BP
Bratpfanne
HEZ 15KP
Universalpfanne
HEZ 10SP
Spritzschutzpfanne
HEZ 21GB
Glasbräter


Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . .



E131385–3/3

Copyright © (2020) by Bosch / SERGR_4101