
SIEMENS

TC30001/01–V01,weiß
TC30201/01–V02,weiß
TC29001/01–V03,weiß
TC30001/03–V04,weiß

TC30201/03–V05,weiß

KLEINE HAUSGERÄTE
Kaffeeautomaten



Gebrauchsanweisung
51 8931
(D,GB,F,I,NL,DK,N,S,
SF,P,E)

Zubehör:

Glaskanne
TZ30001

Goldfilter
TZ10160

Filtertüten 1x4 100St.
45 0377

Entkalker
flüssig
31 0451 1x250ml

e271137 -1/1

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101