



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
58 3988 V01–V02
(sv)
58 3991 V02
(no)
58 3992 V02
(fi)

1) 17 1090
2) 15 2582
3) 15 2581


Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e134776-5/2

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 09 5888 V01
09 1381 V02
2) 15 1789
3) 18 3494
4) 26 8340
5) 17 1457

e134776-5/3

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 18 2714
2) 18 2715
3) 18 3259
4) 18 3730

Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 16 5697
2) 17 1485 V01
17 1112 V02
3) 17 2180 V01
17 1227 V02



Copyright © (2019) by Bosch / SERGR_4101