


Gebrauchsanweisung
52 8087 (de)
52 8237 (fr)
52 8238 (nl)


Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Zubehör:
HZ21101
Backblech emailliert
HZ21301
Universalpfanne
HZ21401
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ26000
Metallbräter

1) 02 0943
2) 01 4254


e233689-6/1

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101




1) 48 1284
Set

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101




e233689-6/3

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101




1) 21 5569
Set

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101




e233689-6/5

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101




21 6874



36 0357

35 9609

36 0365



21 6875

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101