
DE'LONGHI "INT" FP



DE'LONGHI FRIGGIMEGLIO FP - FP EX:B INT FP - FP EX:B

Pos.	Code	Description
	569394	CARTON PACKAGING
	ES000	*NOT AVAILABLE
	572729	INSTRUCTION BOOK
01	536330	BRUSH
03	ES000	*NOT AVAILABLE
05	534703	GASKET
07	ES000	*NOT AVAILABLE
08	7325103500	HANDLE
09	7312576469	BASKET
10	534992	TRAY
11	534993	SUPPORT
12	685244	PAN
13	611780	SPRING
14	611782	PIN
15	ES000	*NOT AVAILABLE
16	536784	HOOK
17	521096	TIMER 20'
17	5525104700	TIMER
18	622068	PROTECTION
19	5525104400	FRAME
20	592752	DOOR
23	734558	TIMER BUTTON 20'
23	ES000	*NOT AVAILABLE
24	591657	PUSH BUTTON
25	5125100000	WARNING LIGHT
26	591655	SLIDER
27	5125105200	SWITCH
28	ES000	*NOT AVAILABLE
29	552583	BOTTOM
30	536256	GEAR
31	512284	THERMOSTAT
32	5325120600	STOPPER
33	535235	TUBE
34	532509	CLIP CLAMP
35	532524	GASKET
36	622063	PIN
37	534574	BUSH

DE'LONGHI FRIGGIMEGLIO FP - FP EX:B INT FP - FP EX:B

38	5125102800	MOTOR
39	532233	RUBBER PAD
40	511816	FUSE
41	ES000	*NOT AVAILABLE
44	611779	SPRING