
DēLonghi SERVICE

0129201000

DE'LONGHI "EU" F1/200



DE'LONGHI F1 200

EU F1200

Pos.	Code	Description
	573418	INSTRUCTION BOOK
	568800	CARTON PACKAGING
001	708976	BATTERY
002	737110	CLOSURE
003	535411	GASKET
004	ES000	*NOT AVAILABLE
005	737106	HANDLE
006	532533	PUSH BUTTON
007	532532	PUSH BUTTON
008	511435	THERMOSTAT
009	532542	KNOB
010	513078	HEATING Element
011	511958	WARNING LIGHT
012	552418	FILTER
013	512833	HEATING Element
015	511703	SWITCH
016	737104	CONTROL PANEL
018	512578	MOTOR
019	5313001300	FAN
020	611916	SPRING
021	536309	ARCHIMEDES SCREW
022	708369	CASING
023	521527	THERMOSTAT