
SIEMENS

HE38E20/01–V01,weiß
HE38E40/01–V02,braun
HE38E60/01–V03,schwarz

HE38E20/02–V04,weiß
HE38E40/02–V05,braun
HE38E60/02–V06,schwarz

HERDE
Einbau–Herde




Gebrauchsanweisung
52 1729– (DE)
52 1730– (GB)
52 1731– (FR)
52 1732– (NL)
52 1733– (DK)
52 1734– (ES
52 1735– (GR)
52 1736– (PT)
52 2445–(SE)
52 2446–(NO)
52 2447–(FI)

Zubehör:
HZ23000
Backblech–Alu
HZ 23100
Backblech emailliert
HZ 22500
Grillblech
HZ 23300
Universalpfanne
HZ 23400
Kombirost
HZ 9150
Glasbräter
HZ 25070
CD–ROM–Rezepte
HZ 25001
Adapterkabel

1) 265096

e232759-5/1

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




1) 26 0928
Set
2) 06 8492
3) 26 3202
Set

Montageanleitung
51 6443
(D,F,GB,NL,I,DK,E,P,
N,FIN,S,GR)
Bratautomatikscheibe
52 1242 (D)
Kurzanleitung
52 0755 (D)
Kochbuch
52 1179 (D)
Einbausatz
06 8506


e232759-5/2

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101



1) 06 8581
2) 51 9252
Typenschild

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101




Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

e232759-5/4

Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2017) by Siemens / SERGR_4101