Spare Part List


Pos	12NC	Description
011 0	**4819 505 18335**	Foot
041 0	**4819 417 19408**	Hinge upper
041 2	**4819 417 19411**	Hinge lower
041 3	**4819 417 19409**	Hinge middle
041 7	**4819 462 58152**	Cover hinge
045 9	**4819 535 98548**	Pin hinge
071 0	**4819 442 68227**	Plinth
071 1	**4819 460 78196**	Insert plinth
071 2	**4819 404 78921**	Support
101 0	**4819 442 68303**	Door freezer
104 0	**4819 442 68302**	Door RF outer
105 4	**4819 466 89226**	Stop door
105 5	**4819 466 89225**	Stop door
111 0	**4819 498 78045**	Handle door
111 1	**4819 462 79466**	Stopper
111 2	**4819 460 78242**	Handle insert
111 3	**4819 460 78238**	Insert
111 4	**4819 498 78093**	Handle door
111 5	**4819 460 78322**	Handle insert
111 6	**4819 466 98968**	Profile
111 8	**4819 460 78318**	Insert
111 9	**4819 460 78352**	Insert
152 0	**4819 418 79318**	Door dairy
153 0	**4819 442 78141**	Door flap
153 1	**4819 535 18023**	Bolt flap
153 2	**4819 442 78142**	Door flap
153 3	**4812 418 48418**	Door dairy
153 4	**4819 418 79315**	Shelf
153 5	**4819 418 79317**	Container
153 6	**4819 442 78094**	Separator
153 9	**4819 418 79316**	Container
154 0	**4819 418 79215**	Bottle shelf
154 1	**4819 460 78303**	Bottle holder
154 6	**4819 466 99007**	Separator
155 0	**4819 460 88408**	Holder eggs ,5-eggs
156 0	**4819 418 79107**	Tray icecube
156 1	**4819 418 79108**	Box,butter
156 7	**4819 418 79313**	Container
156 8	**4819 418 79314**	Cover
171 7	**4819 459 48721**	Frame
190 0	**4819 532 68737**	Gasket
191 0	**4819 468 18049**	Magnetic seal
191 1	**4819 468 18051**	Magnetic seal
233 0	**4819 466 98951**	Support evaporator
242 0	**4819 418 79312**	Crisper
242 8	**4819 418 79309**	Basket
242 9	**4819 418 79308**	Basket
243 1	**4819 418 79311**	Tray
245 0	**4819 458 58647**	Plate
251 0	**4819 460 78198**	Reflector foil

© Whirlpool EMEA

Pos	12NC	Description
251 1	**4819 462 79771**	Cover lamp
255 0	**4819 466 78364**	Crisper cover
255 1	**4819 466 78365**	Crisper cover
256 0	**4819 458 38042**	Air regulator
257 7	**4819 466 98949**	Fixation left
257 8	**4819 466 98948**	Fixation right
263 0	**4819 404 79053**	Bearer
301 1	**4819 452 99573**	Control panel
301 2	**4819 214 78539**	Unit electrical
301 4	**4819 452 99529**	Insert
321 3	**4819 381 18226**	Lens
324 1	**4819 460 78239**	Insert
324 2	**4819 462 79767**	Cover
324 3	**4819 466 89233**	Small plate
332 0	**4819 410 28753**	Button
332 1	**4819 410 28815**	Button
402 0	**4819 360 38522**	Compressor H6 AF65
402 1	**4819 418 79181**	Tray compressor
403 0	**4819 360 38612**	Compressor H9 AF 66
493 0	**4819 462 79046**	Lid connection block
493 1	**4819 462 79056**	Cover
561 0	**4819 282 28571**	Protect motor AD23BJ4
561 1	**4819 282 28499**	Protect motor BDG AD37FQ4
561 2	**4819 290 68198**	Connectionblock
614 0	**4819 280 68313**	Relay PTC-Starting device
651 0	**4819 134 88178**	Tclick T25 - 15W - 220V
691 4	**4819 462 79846**	Cover
691 6	**4819 462 79847**	Cover
740 0	**4819 511 48433**	Condenser
745 0	**4819 511 38651**	Evaporator
764 0	**4819 480 28035**	Dryer 15g
764 1	**4812 480 28006**	Dryer 10g
781 0	**4819 532 28145**	Defroster plug
781 1	**4819 418 78208**	Defrostingpipe
781 2	**4819 526 48307**	Coupling pipe
903 0	**4819 462 79769**	Cover
904 0	**4819 462 48427**	Damping part
904 2	**4819 462 78448**	Stopper
904 8	**4819 462 78909**	Stopper
912 0	**4819 502 18152**	Screw
912 1	**4819 502 18338**	Screw
934 2	**4819 492 68431**	Spring
993 2	**4819 690 28169**	Swab
993 3	**4819 462 38784**	Slide
993 4	**4819 442 78082**	Ice pack
993 9	**4819 310 39239**	Door revers.Kit (not shown)

© Whirlpool EMEA

Exploded View



Exploded View

