


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 5377 (de)
52 5379 (fr)
52 5380 (nl)
52 5381 (el)
52 5385 (ru)
52 8217 (tr)
52 8218 (pl)
52 8219 (cs)


Montageanweisung:
52 4061
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)

Broschuere/Kochbuch
52 4870 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5490 (sl)
52 5491 (hr)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)

1) 01 4254

e133346-6/1

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Broschuere/Kochbuch
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

Zubehör:
HEZ4000
Backblech Alu
HEZ4100
Backblech emailliert
HEZ4200
Backblech (Auszug)
HEZ4300
Universalpfanne
HEZ4400
Kombirost
HEZ2500
Grillblech
HMZ21GB
Glasbräter
HEZ5001
Adapterkabel
HEZ4700
Profi–Pfanne
HEZ6000
Metallbräter

1) 26 0928
Set


Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133346-6/3

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1)17 4791
Set
2) 21 5852
Set
3) 21 5832
Set

e133346-6/4

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e133346-6/5

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101