
50 8788
EU1,CH1,F1,E1,DK1,DK2
Gebrauchsanweisung
(D,F,GB,NL,I,SF)



1) **20 3087**
EU1,CH1,F1,E1,DK1
20 3853
DK2


2) **11 4328**
EU1,CH1,F1,E1,DK1
11 8465
DK2

3) **20 3088**
EU1,CH1,F1,E1,DK1
20 3854
DK2

4) **08 3631**
EU1,CH1,F1,E1,DK1
08 6048
DK2

250278-2/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Pos.	**Danfoss**			
	TL 4 A			
1	13 1064			
2				
3	02 0108			
4				
5	02 1361			
6	05 0054			
7				
8	11 0437			
9	05 0166			
10				
11	11 1243			
12				
13				
14				

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss			
Typ/Type			TL 4 A			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	702			
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	7,8			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	23,8			
	Hi/aux	Ω	17,0			
Temp.-Regler/Thermostat			M + J			
Typ/Type			TF			
Reglerstellung/Position			kalt	warm		
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+ 4	+ 4		
Valeurs de commutation	„aus"		-26,5	- 13		
(„abtauen" od.)	„alarm"					
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	90			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	110			
Heizung/Heater/Chauffage						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Leistung/Power/Puissance		W				
Ventilator/Blower/Ventilateur						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Spannung/Voltage/Tension		V				

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101