


Gebrauchsanweisung
52 6089 (de)
52 6090 (en)
52 6091 (fr)
52 6092 (nl)
52 6315 (hu)
52 8216 (el)

Montageanweisung:
52 4904
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el,cs,pl,tr,ru)


Broschuere/Kochbuch
52 4336 (de)
52 5481 (en)
52 5482 (fr)
52 5483 (nl)
52 5484 (es)
52 5485 (pt)
52 5486 (it)
52 5487 (el)
52 5488 (cs)
52 5489 (hu)
52 5490 (sl)
52 5491 (hr)
52 5492 (pl)
52 5493 (ru)
52 5494 (tr)
52 5495 (da)
52 5496 (sv)
52 5497 (no)
52 5498 (fi)

1) 01 4254

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS

HB38E24/01–V01, weiss
HB38E44/01–V02, braun
HB38E64/01–V03, schwarz
HB38E54/01–V04, Edelstahl



Zubehör:

HZ23000
Backblech Alu
HZ23100
Backblech emailliert
HZ23300
Universalpfanne
HZ23400
Kombirost
HZ22500
Grillblech
HZ9150
Glasbräter
HZ23700
Profi–Auszug
HZ26000
Metallbräter


1) 26 0928
Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

SIEMENS


HB38E24/01–V01, weiss
HB38E44/01–V02, braun
HB38E64/01–V03, schwarz
HB38E54/01–V04, Edelstahl

HERDE
Einbauherde




e233339-6/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




1) 21 5569
Set

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e233339-6/5

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101