
DE'LONGHI "INT" 310610M



DE'LONGHI 310610M

INT 310610M

Pos.	Code	Description
01	701018	BATTERY
02	ES000	*NOT AVAILABLE
03	535411	GASKET
04	ES000	*NOT AVAILABLE
05	511435	THERMOSTAT
06	704813	CONTROL BOX
07	532776	KNOB
08	ES000	*NOT AVAILABLE
09	512359	SWITCH
10	512584	HEATING Element
11	ES000	*NOT AVAILABLE