



e433830-4/1

Gebrauchsanweisung
58 5435
(en)


Kochbuch
58 5154
(en)

Zubehör:

Dampfgarer
N8640X2

Backblech, Alu
Z1330X0
Backblech Emaill
Z1340X2
Brotbackstein
Z1910X0
Nachrüstsatz Clou4/Kat.
Z1750X0
Auflaufform
Z1270X2
Grillset klein
Z1240X2


Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101




1) 16 8588
2) 41 9031
3) 18 2807




Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101




1) 02 6593
2) 17 2643
3) 18 3938
4) 17 2645
5) 17 2646
6) 17 2765

e433830-4/3

Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101




1) 48 3856
kompl.
2) 41 8562
3) 17 1146



Copyright © ( 2016 ) by Neff / SERGR_4101