
DE'LONGHI "INT" CT 02

Toaster Silver 2 slices

ANNULLA E SOSTITUISCE IL CORRISPONDENTE ESPLOSO IN VS. POSSESSO



DE'LONGHI CT 02 Toaster Silver

INT CT02

Pos.	Code	Description
01	SY1000	CASING
02	SY1001	LABEL
03	SY1002	RED LENS
04	SY1003	COVER
05	SY1004	BODY
06	SY1005	MAGNET
07	SY1006	LEVER
08	SY1007	HANDLE
10	SY1029	BOARD ASSEMBLY
11	SY1010	PUSH BUTTON
12	SY1011	EXTENSION
13	SY1012	KNOB
15	SY1014	PIN
16	ES000	*NOT AVAILABLE
17	SY1016	SPRING
18	SY1017	FOOT
19	SY1018	HANDLE
20	SY1019	TRAY
21	SY1020	BOTTOM
22	SY1021	SUPPORT