EMA
Κατάλογος αντ/κών


Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914240860	00	Faure	LFC433	FR - GR

Electrolux Italia S.p.A.
Corso Lino Zanussi 30
I - 33080 Porcia
Italy
Fax +39 (0)434 394096

Αρ. έκδοσης
5993345742
2001/01/19
ESA

© Electrolux



© Electrolux


91406442

Αρ. διασκόρπισης P091406442
P091406442

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914240860	00	19980301P	LFC433

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
109	3566101808	A	Κάλυμμα,Διανεμητής νερού
110	3548300908	A	Σωλήνας,Ανακύκλωση
110A	3248413928	A	Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη
110D	3548301203	A	Σωλήνας αποστράγγισης,Φίλτρο κάδου
110E	3548302003	A	Σωλήνας,Πλήρωση,Απορρυπαντικό
111	1260488000	A	Σωλήνας παροχής
112	1240168011	A	Σωλήνας εξαγωγής
114	1260500010	A	Καμπάνα,Θάλαμος πίεσης
120	3541103028	A	Φίλτρο,Συρτάρι απορρυπαντικού
120A	3541102509	A	Φίλτρο
130	50099036001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Φίλτρο
130E	50651839008	A	Σωλήνας στεγανοποίησης,Τροφοδοσία
140	3541002907	A	Λεκάνη,Απορρυπαντικό
141	3543005007	A	Έμβολο,Διανεμητής νερού
145	3541102707	A	Περίβλημα φίλτρου
260A	50097264001	A	Ελατήριο
260B	3422416408	A	Ελατήριο
307	3541002808	A	
338	1260431000	A	Τερματικό,Σωλήνας αποστράγγισης
500	3540502600	A	Κουμπί,Ρυθμιζόμενο,Έμβολο
509	3543005403	A	Μοχλός
509A	3543005304	A	Στήριγμα
509B	3540400201	A	Οδηγός,Συρτάρι απορρυπαντικού
509C	3543004208	A	Μοχλός,Έμβολο
513	3540207002	A	Πείρος,Ρυθμιστήρας,Έμβολο
513B	3540207101	A	Φρένο,Συρτάρι απορρυπαντικού
514A	3540206905	A	Τριβέας άξονα
521	3540206004	A	Τάπα,Φίλτρο
540	5390860046	A	Σφιγκτήρας σωλήνα,Ανακύκλωση
540A	3540603101	A	Σφιγκτήρας σωλήνα,Φορτίο,Απορρυπαντικό
540B	5331440205	A	Κολάρο,Σωλήνας εύκαμπτος,Αεροπαγίδα,D=44

© Electrolux



© Electrolux


91406149


Αρ. διασκόρπισης P091406149
P0914A9699

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914240860	00	19980301P	LFC433

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
125A	3540205808	A	Στήριγμα,Σωλήνας αποχέτευσης
260	50097047000	A	Ελατήριο,Θυρίδα,Φίλτρο
260C	3522403207	A	Ελατήριο,Άγκιστρο,Πόρτα
300	3565316019	A	Περίβλημα
308	3565101304	A	Στροφέας
310	3415400443	A	Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Φίλτρο
312	50097052000	A	Πόρτα
323	3542109008	A	Πλαίσιο πόρτας
325	50654362008	A	Άγκιστρο,Κάλυμμα,Πόρτα
328	3415214323	A	Κάλυμμα,Κάλυμμα πίσω
330	3540502501	A	Πέλμα στήριξης,Πίσω,Σταθερό
330A	1260417017	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
520	3540600909	A	Φλάντζα,Άγκιστρο,Πόρτα
520A	3541200501	A	Κάλυμμα,Πόρτα,Πίσω
523	1260428006	A	Στήριγμα,Προγραμματιστής
523A	1260429038	A	Βάση θερμοστάτη,Διακόπτης
527A	1246210007	A	Περικόχλιο,Πέλμα στήριξης,30mm
530	3542431006	A	Χειρολαβή,Πόρτα
541	50097269000	A	Κανάλι παροχής,Σωλήνας αποστράγγισης
563	50099221009	A	Πείρος,Άγκιστρο,Πόρτα
563A	50097055003	A	Πείρος,Κάλυμμα ραφιού πόρτας,Φίλτρο
563B	3540206608	A	Καβίλια,Άνω κάλυμμα
999	3529247201	A	Οδηγίες χειρισμού,LFC433,(FR)
999	3529261202	A	Οδηγίες χειρισμού,(el)
999	50221845006	A	Kit,Ασφάλεια μεταφοράς,P68 P622-32-41-49-51

© Electrolux


313


519
520
42
594
525
510
545D
545
500
501
545C
500A
501A
91406336


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091406336
P0914A9700

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914240860	00	19980301P	LFC433

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
42	1260498009	A	Υποδοχή λυχνίας
313	3565404807	A	Άνω κάλυμμα
500	1247821018	A	Κουμπί,Timer
500A	1246126005	A	Κουμπί,Θερμοστάτης
501	1260475015	A	Κάλυμμα κουμπιού
501A	1260476013	A	Κουμπί
510	3567643402	A	Διακοσμητικό
519	1247100017	A	Έκκεντρο,Καφέ
520	1240370039	A	Φλάντζα,Στήριγμα,Θερμοστάτης
525	1260474000	A	Πλήκτρο,Λευκό
545	311063461009	A	
545C	3542539105	A	Ευρετήριο,Θερμοστάτης
545D	1260495005	A	Οδηγός
594	1260477003	A	Κρύσταλλο λυχνίας

© Electrolux


253
260
264
531C
257
260
531
250
130
150
531B
257A
255X
255X
130X
150A
531D
260B
125
251A
563
523
115
125A
91405853


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091405853
P0914A9701

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914240860	00	19980301P	LFC433

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1260397052	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,Πόρτα
125	50068763007	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος
125A	50097072008	A	Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος
130	1240159036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κέλυφος,Κάδος
130X	50063248004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Άξονας τυμπάνου
150	1260491228	A	Κέλυφος,Εμπρός,Κάδος
150A	1260490535	A	Κάδος,Πίσω
250	1260404015	A	Τύμπανο,Πλήρες
251A	1260038508	A	Αποσβεστήρας κραδασμών
253	1240211001	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1217J4
255X	50061782004	A	Τάπα
257	1260399207	A	Αντίβαρο,Πίσω
257A	1260398209	A	Αντίβαρο,Εμπρός
260	1260497019	A	Ελατήριο,Κάδος
260B	1246144008	A	Ελατήριο,Αντίσταση
264	1260396104	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D267.5mm
523	3540207200	A	Στήριγμα,Αποσβεστήρας
531	3522008105	A	Βίδα,Στήριγμα,Τροχαλία,M8x25
531B	1242725016	A	Βίδα,6.5x51mm H
531C	3522008204	A	Μπουλόνι
531D	5111672365	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός
563	1240041002	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
999	1260395015	A	Μονάδα,Σταυρός τυμπάνου,500RPM

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P091406264
P0914A9702

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914240860	00	19980301P	LFC433

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
1	1247059007	A	Timer,F50 (0/I) ELBI
3	3588304802	A	Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος
4	1240363117	A	Κινητήρας,230-240V,50Hz
5	3588300529	A	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
6	50218959000	A	Αντλία εξαγωγής,50 Hz
7	3588003008	A	Μηχανισμός επιβράδυνσης
10	3588301220	A	Αντίσταση,220/230 1950
11	1240826105	A	Πυκνωτής,14μF
12	3588303408	A	Πιεσοστάτης,2N+1T (145mm)
13	1245404007	A	Πληκτρολόγιο
19	3588302400	A	Λυχνία ελέγχου
37	1260433006	A	Κιβώτιο συνδέσεων
110	3548404403	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης,L=485mm
130	1240152031	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
531C	1260494008	A	Βίδα,Στήριγμα,Κινητήρας

© Electrolux