Floorcare
Κατάλογος αντ/κών


Ηλεκτρικές σκούπες δαπέδου
1030

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
900083702	00	Zanussi	ZANS750	RU
900083704	00	Zanussi	ZANS731	BE - NL
900083701	00	Zanussi	ZANS730	HU - PL
900083729	00	Zanussi	ZANS715	BE - NL - PT
900083700	00	Zanussi	ZANS710	CZ - HU - PL

Floorcare and Light appliances
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany

Αρ. έκδοσης
599707076
2010/05/28
7ND

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P05000PCS730G
P09023004697

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083702	00	20080301	ZANS750
B	900083704	00	20080301	ZANS731
C	900083701	00	20080301	ZANS730
D	900083729	00	20080301	ZANS715
E	900083700	00	20080301	ZANS710

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	50296432003	A - - - -	Κάλυμμα,Άνω,Πλήρες
001	50296457000	- B - - -	Κάλυμμα,Άνω,Πλήρες
001	50296460004	- - C - -	Κάλυμμα,Άνω,Εμπρός
001	50296464006	- - - D E	Κάλυμμα,Άνω,Πλήρες
002	50296332005	A B C D E	Ένδειξη σκόνης
003	50296433001	A B - - -	Πλήκτρο on/off
003	50296461002	- - C - -	Διακόπτης on/off
003	50296467009	- - - D E	Πλήκτρο on/off
004A	50296434009	A B C - -	Ρυθμιστήρας,για,Ισχύς
004A	50296468007	- - - D E	Ρυθμιστήρας,για,Ισχύς
004B	50296335008	A B C D E	Ποτενσιόμετρο,με,Καλωδίωση
005	50296435006	A B - - -	Ποδόπληκτρο τυλίγματος καλωδίου
005	50296462000	- - C - -	Ποδόπληκτρο τυλίγματος καλωδίου
005	50296469005	- - - D E	Ποδόπληκτρο τυλίγματος καλωδίου
006	50296337004	A B C D E	Ελατήριο,για,Πλήκτρο
007	50296338002	A B C D E	Κέλυφος,Ενδιάμεσο τμήμα
008	50296339000	A B C D E	Κύλινδρος καλωδίου,Πλήρες
009	50296340008	A B C D E	Τερματικό,για,Μικροδιακόπτης
010	50296341006	A B C D E	Μικροδιακόπτης
011A	4055014999	A B C D E	Αντίσταση,Στοιχείο
011B	50296342004	A B C - -	Ηλεκτρονική μονάδα,Ηλεκτρονική μονάδα
011B	50296470003	- - - D E	Ηλεκτρονική μονάδα,Ηλεκτρονική μονάδα
012	50296343002	A B C D E	Υποδοχή κινητήρα
013	50296344000	A B C D E	Φίλτρο εξαγωγής
014	50296436004	A B C D E	Τροχός,Μεγάλο
015	50296409001	A B C - -	Πλέγμα εξαγωγής,Σχάρα
015	50296471001	- - - D E	Πλέγμα εξαγωγής,Σχάρα
016	50296347003	A B C D E	Κέλυφος,Κάτω τμήμα,Γκρι
018	50296349009	A B C D E	Φίλτρο,Κυλινδρικό,Ροτόντα,HEPA
019	4055098687	A B C D E	Φίλτρο
			Από το Serial no.01901205
019	50296350007	A B C D E	Κάλυμμα,για,Δοχείο σκόνης
021	50296437002	A - - - -	Δοχείο σκόνης,Κάτω τμήμα
021	50296458008	- B - - -	Δοχείο σκόνης,Κάτω τμήμα
021	50296463008	- - C - -	Δοχείο σκόνης,Κάτω τμήμα
021	50296352003	- - - D -	Δοχείο σκόνης,Κάτω τμήμα
021	50296557007	- - - - E	Δοχείο σκόνης,Κάτω τμήμα
023	50296353001	A B C D E	Φλάντζα ελαστική,για,Κινητήρας
024	50296354009	A B C - -	Κινητήρας,Πλήρες
024	50296472009	- - - D E	Κινητήρας,Πλήρες


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P05000PCS730G
P09023004697

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083702	00	20080301	ZANS750
B	900083704	00	20080301	ZANS731
C	900083701	00	20080301	ZANS730
D	900083729	00	20080301	ZANS715
E	900083700	00	20080301	ZANS710

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
025	50296355006	A B C D E	Ηχομόνωση
026	50296356004	A B C D E	Στεγανοποιητικό,Κάτω
029	50296359008	A B C D E	Κινητήρας στροβιλισμού,Μικρό
030	4055015020	A B C D E	Δακτύλιος εισαγωγής,Γκρι

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P05000PCS730Z
P09023004698

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	900083702	00	20080301	ZANS750
B	900083704	00	20080301	ZANS731
C	900083701	00	20080301	ZANS730
D	900083729	00	20080301	ZANS715
E	900083700	00	20080301	ZANS710

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
017	50296348001	A B C D -	Αγωγός αναρρόφησης,Τηλεσκοπικό
017	50296556009	- - - - E	Αγωγός αναρρόφησης,Μεταλλικό,x2
020	50296351005	A B C D E	Σωλήνας αναρρόφησης,Πλήρες
027	50296357002	A B C D E	Επιστόμιο ταπετσαρίας
028	50296358000	A B C D E	Επιστόμιο δαπέδου,Βασικό
030	50296360006	A B C D E	Ανοιγμα επιστομίου
999A	50296459006	A B C D E	Επιστόμιο δαπέδου,για,Σκληρό δάπεδο δεν απεικονίζεται
999B	50296647006	A B C D E	Επιστόμιο δαπέδου,TURBO δεν απεικονίζεται

© Electrolux