


Gebrauchsanweisung
51 5362
(D,GB,NL)
Einbauanleitung
51 3664
(D,GB,F,I,NL,DK)
Tips und Rezepte
51 3804
(D)

Bratautomatik-Wählscheibe
51 3359
(D,F,GB,I,NL)

Befestigungssatz
02 1267

Zubehör:

HZ 8040
Bratpfanne

HZ 8041
Alu-Backblech

HZ 8044
Spritzschutzpfanne


HZ 8059
Universalpfanne

HZ 8085
Backblech emailliert

HZ 9150
Glasbräter


1) 02 8473
rot

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



E231443–3/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



E231443–3/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101