EMA
Κατάλογος αντ/κών

FS - Refrigeration; Europe; Cabinets
3602


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
933003020	00	Zanussi	ZC202R	AL - BE - BG - CZ - GR - HR - HU - PL - RO - SI - YU

FS Cab Ref (*) =< 56 cm width

EHP Hungary
H-1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 87.
Hungary

Αρ. έκδοσης
599507337
1999/12/18
JY

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N002_TE_R
N00002012943

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	933003020	00	19990701	ZC202R

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	531040949160	A	Περίβλημα
002	531020007641	A	Πέλμα στήριξης,Πίσω
003	531020007260	A	Δακτύλιος απόστασης
005	531020661801	A	Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο
007	531020024307	A	Στροφέας πόρτας,Κάτω
008	531012212654	A	Πείρος στροφέα,Κάτω
010	531020038174	A	Στροφέας πόρτας,Άνω
012	531017600473	A	Πείρος στροφέα,Άνω
031	531048924702	A	Εξατμιστής
035	531020005363	A	Στήριγμα,Εξατμιστής
036	531020007971	A	Πείρος,Εξατμιστής
037	531018275812	A	Σωλήνας,Μονωτικό
042	531020007500	A	Διάφραγμα,Αέρας
045	531020697201	A	Τερματικό
046	531020038364	A	Άνω κάλυμμα,Λευκό
048	531048392009	A	Ένθετο,Άνω
075	531017606223	A	Λεκάνη,Πάγος
076	531017993605	A	Σχάρα
077	531017841044	A	Διακοσμητικό,Σχάρα,Σχάρα
080	531018294136	A	Ράφι,Κρύσταλλο
081	531017841184	A	Διακοσμητικό,Κρύσταλλο ραφιού,Λευκό
82	531041021019	A	Συρτάρι λαχανικών
089	531020008003	A	Πλάκα αισθητήρα,Θερμοστάτης
093	531020665554	A	Λεκάνη,αποστράγγισης
95	531041020425	A	Θυρίδα εξατμιστή,Πλήρες
999	531012209825	A	Οδηγίες χειρισμού

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N002_KO_M
N00002012968

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	933003020	00	19990701	ZC202R

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	531018182349	A	Συμπιεστής,Πλήρες,AFK42A PTC
020	531040121141	A	Πλάκα συναρμολόγησης,Συμπιεστής
022	531011613019	A	Ptc
029	531020677385	A	Πλάκα,Στήριγμα
030	531040996211	A	Στήριγμα,Πυκνωτής
031	531040892840	A	Συμπυκνωτής
058	531020018788	A	Βάση,Συμπυκνωτής
407	531010000002	A	Φίλτρο-αφυγραντήρας

© Electrolux



2_VIL


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N0002_VIL
N00002012969

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	933003020	00	19990701	ZC202R

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
060	531020016931	A	Υποδοχή λυχνίας
061	531015424462	A	Θερμοστάτης,RANCO K60P1014
062	531048380152	A	Κουμπί θερμοστάτη
063	531020008524	A	Πλήκτρο απόψυξης
64	531017605019	A	Διακόπτης λυχνίας
65	531017604517	A	Υποδοχή λυχνίας
066	531020697151	A	Περόνη,Κάλυμμα
068	531020017574	A	Κάλυμμα λυχνίας
069	531020017244	A	Χειριστήριο,Πληκτρο-διακόπτης
070	531020041384	A	Κάλυμμα,ll.
071	531020017434	A	Κιβώτιο ακροδεκτών,Πλαστικό
106	531012017327	A	Λυχνία,E14-15W

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N0SMDE16R
N00002012980

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	933003020	00	19990701	ZC202R

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
101	531040875720	A	Πόρτα,Αφρώδες
103	531020031070	A	Προστατευτικό,Λευκό,smart
104	531041020300	A	Κάλυμμα ραφιού βουτύρου
108	531011752437	A	Χειρολαβή
109	531011881400	A	Θήκη αυγών
114	531012046003	A	Εμπορικό σήμα

© Electrolux