
DE'LONGHI "INT" F-770Y
GIALLA / YELLOW



DE'LONGHI F 770Y

INT F770Y

Pos.	Code	Description
001	5325110600	GRID
002	5925102200	COVER
003	611930	SPRING
004	5325110500	HOOK
005	536275	DOOR
006	ES000	*NOT AVAILABLE
007	611929	SPRING
008	ES000	*NOT AVAILABLE
009	7325105200	COVER
010	536585	GASKET
011	607749	STOP
012	5325106200	CLOSURE
013	5325110100	FRAME
014	622289	PROTECTION
015	5325109000	CASING
016	611937	SPRING
017	5325110200	PUSH BUTTON
018	611928	PIN
019	5925105100	DOOR
020	5225100400	TIMER
021	536335	LENS
022	512818	WARNING LIGHT
023	511816	FUSE
024	5125105200	SWITCH
025	5525100300	PEDESTAL
026	536102	SPACER
027	611912	SPRING
028	5325109200	BOTTOM
029	5325120600	STOPPER
030	536159	TUBE
031	5925107700	SLIDER
032	536256	GEAR
033	521519	THERMOSTAT
034	9824800015	CLIP CLAMP
035	VN005	SEE NOTE
036	708970	BASKET
037	607994	BRACKET

DE'LONGHI F 770Y

INT F770Y

039	7025101700	PAN
040	5325110000	FRAME
041	536330	BRUSH
042	532233	RUBBER PAD